




KOF555-1



55"
(140 cm)



133 lb
(60 kg)




KOF555-2



55"
(140 cm)



266 lb
(121 kg)




KOF555-3



55"
(140 cm)



399 lb
(181 kg)



ENG
ESP
FRN
DEU
NEL
ITL
ČES
SLK
POR
TÜR



▲ WARNING

ENG - Before installing make sure the supporting surface will support the combined load of the equipment and hardware. Screws must be tightly secured. Do not overtighten screws or damage can occur and product may fail. Never exceed the Maximum Load Capacity. Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment. This product is engineered and tested by Peerless-AV to resist wind loads of 90 mph. Avoid overloading electrical outlets or extension cords. Always disconnect the power cord from the power outlet when installing, servicing, or not using the product for an extended period of time. Do not block ventilation slots or fan exhaust on product. Blocking airflow could damage product. Arrange product to allow air to flow freely around product. For support please call 1-800-865-2112.

▲ ADVERTENCIA

ESP - Antes de instalarlo, asegúrese de que la superficie de apoyo sostendrá la carga combinada del equipo y los fijadores. Los tornillos se tienen que fijar firmemente. No apriete los tornillos en exceso, ya que se pueden dañar y el producto podría fallar. Nunca exceda la Capacidad Máxima de Carga. Siempre cuente con la ayuda de un asistente o utilice un equipo mecánico de izar para levantar y colocar el equipo con más seguridad. Este producto está diseñado y probado por Peerless-AV para resistir cargas de viento de 90 mph. Evite sobrecargar los receptáculos o las extensiones eléctricas. Siempre, desconecte el cable eléctrico del receptáculo cuando instale, repare o no utilice el producto durante un periodo extendido. No bloquee las ranuras de ventilación ni el escape del ventilador del producto. Bloquear el flujo del aire podría dañar el producto. Coloque el producto de manera que el aire fluya libremente alrededor del producto. Si necesita ayuda, por favor, llame al 1-800-865-2112.

▲ ADVERTISSEMENT

FRN - Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que la surface de support peut soutenir la charge totale de l'équipement ainsi que des pièces de fixation. Les vis doivent être serrées au maximum. Ne serrez pas trop les vis pour éviter tout risque d'endommager le produit et de causer sa défaillance. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale. Pour lever et positionner l'équipement en toute sécurité, faites-vous toujours aider par une autre personne ou utilisez un dispositif de levage mécanique. Ce produit est conçu et testé par Peerless-AV pour résister à des charges de vent de 90 mph. Évitez de surcharger les prises de courant ou les rallonges électriques. Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise de courant lors de l'installation ou la réparation du produit, ou lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une période prolongée. N'obstruez pas les fentes de ventilation ni la grille de sortie du ventilateur. Bloquer la circulation de l'air pourrait endommager le produit. Placer le produit de manière à ce que l'air circule librement autour de lui. Pour toute assistance, veuillez composer le 1-800-865-2112.

▲ ACHTUNG

DEU - Vergewissern Sie sich vor der Anbringung, dass die tragende Fläche das Gesamtgewicht der Geräte und der Befestigungsteile tragen kann. Die Schrauben müssen sicher angezogen werden. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, damit es nicht zu Beschädigungen und Versagen des Produkts kommt. Die maximale Tragfähigkeit darf niemals überschritten werden. Ziehen Sie immer eine zusätzliche Person heran oder verwenden Sie mechanische Hebezeuge, um Geräte sicher zu heben und zu positionieren. Dieses Produkt wurde von Peerless-AV entwickelt und getestet, um Windlasten von 145 km/h standzuhalten. Eine Überlastung von Steckdosen oder Verlängerungskabeln ist zu vermeiden. Ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät eingebaut, gewartet oder längere Zeit nicht verwendet wird. Die Lüftungsschlitze bzw der Lüfteraustritt am Gerät darf nicht blockiert werden. Ein Blockieren des Luftstroms könnte das Gerät beschädigen. Das Gerät ist so aufzustellen, dass die Luft ungehindert um es zirkulieren kann. Unterstützung erhalten Sie unter der Rufnummer 1-800-865-2112.

▲ WAARSCHUWING

NEL - Vóór de installatie dient u zich ervan te overtuigen dat het dragende oppervlak het totaalgewicht van de apparatuur en de hardware aankan. Alle schroeven moeten stevig vastzitten. Draai de schroeven niet te strak aan, want dit zou kunnen resulteren in schade en/of falen van het product. Het maximale draagvermogen mag nooit worden overschreden. Belangrijke veiligheidstip: zorg er tijdens het optillen en op zijn plaats zetten van de apparatuur altijd voor dat u een helper of een mechanische hefinrichting ter beschikking hebt. Dit product is ontworpen en getest door Peerless-AV en is bestand tegen windbelastingen tot 145 km/u. Vermijd overbelasting van stopcontacten of verlengsnoeren. Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het product installeert of repareert, en als u het langdurig niet gebruikt. Zorg dat de ventilatiesleuven of de ventilatoruitlaat op het product niet afgesloten worden. Het afsluiten van de luchtstroom kan het product beschadigen. Zet het product zo neer dat de lucht vrij rondom het product kan circuleren. Bel 1-800-865-2112 voor support.

⚠ AVVERTENZA

ITL - Prima di iniziare l'installazione, verificare che la superficie destinata all'installazione sia in grado di sostenere il carico totale del prodotto e dei dispositivi di fissaggio. Le viti devono essere serrate in modo stretto. Non stringere eccessivamente le viti, altrimenti si rischiano danni o il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. Non superare mai la capacità massima di carico. Per sollevare e posizionare in modo sicuro l'unità, farsi aiutare da una persona o usare un sollevatore meccanico. Questo prodotto è progettato e testato da Peerless-AV per resistere a carichi del vento pari a 145 km/h. Evitare di sovraccaricare le prese di corrente elettrica o i le prolunghie. In sede di installazione, manutenzione o quando il prodotto non verrà usato per un lungo periodo, staccare sempre il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Non bloccare le fessure di ventilazione o gli scarichi delle ventole sul prodotto. Il blocco del flusso d'aria potrebbe danneggiare il prodotto. Sistemare il prodotto in modo da consentire all'aria di fluire liberamente intorno al prodotto. Per assistenza, chiamare il servizio clienti al numero 1-800-865-2112.

⚠ VÝSTRAHA

ČEŠ - Před instalací se ujistěte, že podpůrný povrch udrží součet zatížení zařízení a hardwaru. Šrouby je třeba dotáhnout napevno. Nedotahujte šrouby nadměrně, jinak by mohlo dojít ke škodám a selhání funkce výrobku. Nikdy nepřekračujte maximální kapacitu zatížení. Vždy používejte pomoc druhé osoby nebo mechanického zdvižného zařízení tak, abyste dokázali zařízení bezpečně zvednout a umístit. Tento produkt je navržen a testován společností Peerless-AV tak, aby odolal zatížení větrem o rychlosti 145 km/h. Nepřetěžujte elektrické zásuvky a prodlužovací kabely. Při instalaci, údržbě nebo při dlouhodobé nečinnosti výrobku vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Nezakrývejte ventilační šterbiny nebo výstup ventilátoru výrobku. Při zablokované cirkulaci vzduchu může dojít k poškození výrobku. Umístěte výrobek tak, aby okolo něj mohl volně proudit vzduch. Podporu vám poskytne linka 1-800-865-2112.

⚠ VÝSTRAHA

SLK - Pred inštaláciou sa ubezpečte, že podporný povrch udrží súčet zaťaženia zariadenia a hardwaru. Skrutky treba pevne dotiahnuť. Nedotahujte skrutky nadmerne, inak by mohlo dôjsť ku škodám a zlyhaniu funkcie výrobku. Nikdy neprekračujte maximálnu kapacitu zaťaženia. Vždy používajte pomoc druhej osoby alebo mechanického zdvihacieho zariadenia tak, aby ste dokázali zariadenie bezpečne zodvihnúť a umiestniť. Tento produkt je navrhnutý a testovaný spoločnosťou Peerless-AV tak, aby odolal zaťaženiu vetrom s rýchlosťou 145 km/h. Vyhnite sa preťaženiu elektrických zásuviek alebo používaniu predlžovacích káblov. Pri montáži, údržbe alebo v prípade nepoužívania produktu po dlhšiu dobu napájací kábel vždy odpojte. Neupchávajú ventiláčne otvory alebo vývody ventilátora na produkte. Zablokovanie prietoku vzduchu by mohlo mať za následok poškodenie produktu. Produkt umiestnite tak, aby prietoku vzduchu v okolí produktu nič neprekážalo. Ak by ste potrebovali technickú pomoc, zavolajte na číslo 1-800-865-2112.

⚠ AVISO

POR - Antes de instalar, certifique-se de que a superfície de apoio suporta a carga combinado do equipamento e das ferragens. Os parafusos devem ser bem apertados. Não aperte demasiado os parafusos, pois podem ocorrer danos ou falhas do produto. Nunca exceder a Capacidade de carga máxima. Utilize sempre um assistente ou equipamento de elevação mecânica para elevar e posicionar o equipamento em segurança. Este produto foi concebido e testado pela Peerless-AV para resistir a cargas de vento de 145km/h. Evitar sobrecarregar tomadas elétricas ou cabos de extensão. Sempre desconectar o cabo de alimentação da tomada ao instalar, fazer manutenção ou não utilizar o produto por um período prolongado de tempo. Não bloquear as aberturas de ventilação ou exaustão no produto. Bloquear o fluxo de ar pode danificar o produto. Organizar o produto para permitir que o ar circule livremente em torno do produto. Para suporte ligue para 1-800-865-2112.

⚠ UYARI

TUR - Montaja başlamadan önce taşıyıcı yüzeyin hem takacağınız ekipmanı hem e aksamı birlikte taşıyacağından emin olun. Vidalar sağlam bir şekilde sıkıştırılmalıdır. Vidaları aşırı sıkıştırırsanız vidalara hasar verebilirsiniz ve ürün düşebilir. Asla Azami Taşıma Kapasitesini aşmayın. Her zaman için ekipmanı doğru şekilde kaldırmak ve yerine koymak için ya başka birinden yardım alın ya da mekanik kaldırma donanımından faydalanın. Bu ürün, Peerless-AV tarafından 145 km/s hıza kadar rüzgar yüklerine dayanacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Elektrik prizlerine veya uzatma kablolarına aşırı yüklemekten kaçının. Ürünü kurarken, bakımını yaparken veya uzun bir süre kullanmayacağınız zaman güç kablolarını her zaman elektrik prizinden çekin. Ürünün üzerindeki havalandırma deliklerini veya fan çıkışı kapamayın. Hava akışının engellenmesi ürüne zarar verebilir. Ürünü, ürün etrafında serbest hava akışı olacak şekilde düzenleyin. Destek için lütfen 1-800-865-2112 numaralı telefonu arayın.

ENG	Symbols
ESP	Símbolos
FRN	Symboles
DEU	Symbole
NEL	Symbolen
ITL	Simboli
ČES	Symboly
SLK	Symboly
POR	Símbolos
TÜR	Semboller




ENG	WARNING
ESP	ADVERTENCIA
FRN	ADVERTISSEMENT
DEU	ACHTUNG
NEL	WAARSCHUWING
ITL	AVVERTENZA
ČES	VÝSTRAHA
SLK	VÝSTRAHA
POR	AVISO
TÜR	UYARI



ENG	Skip to step.
ESP	Continúe con el paso.
FRN	Passez à l'étape.
DEU	Weiter mit Schritt.
NEL	Ga door naar stap.
ITL	Vai al passo.
ČES	Přeskočte na krok.
SLK	Preskočte na krok.
POR	Saltar para o passo.
TÜR	Su adima geç.



ENG	Screws must get at least three full turns and fit snug.
ESP	Los tornillos tienen que dar, por lo menos, tres vueltas completas y quedar ajustados.
FRN	Il faut effectuer au moins trois tours de vis complets et bien serrer les vis.
DEU	Schrauben sind mindestens drei volle Umdrehungen einzudrehen und müssen fest anliegen.
NEL	De schroeven moeten ten minste drie hele slagen worden aangedraaid en stevig vastzitten.
ITL	Girare tre volte le viti che devono risultare aderenti.
ČES	Šrouby se musí otočit minimálně tři plné otáčky a plně dosednout.
SLK	Skrutky sa musia otočiť aspoň tri celé otáčky a tesne dosadnúť.
POR	Os parafusos devem completar, no mínimo, três voltas completas e ajustar-se no local.
TÜR	Vidalar en az üç tam dönüş yapmalı ve sıkı oturmalıdır.












ENG	Do not overtighten screws.
ESP	No apriete de más los tornillos.
FRN	Ne pas trop serrer les vis.
DEU	Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
NEL	Draai de schroeven niet te strak aan.
ITL	Non stringere troppo le viti.
ČES	Šrouby neutahujte příliš silně.
SLK	Skrutky neutahujte príliš silno.
POR	Não apertar demasiado os parafusos.
TÜR	Vidaları gereğinden fazla sıkmayın.




ENG	Front of mount.
ESP	Frente de montaje.
FRN	Avant de la montage.
DEU	Vor der Montage.
NEL	Voorkant van de berg.
ITL	Fronte del monte.
ČES	Přední část držáku.
SLK	Predná časť držiaku.
POR	Frente da montagem.
TÜR	Montaj parçasının önü.

ENG	Tools Needed for Assembly.
ESP	Herramientas necesarias para el ensamblaje.
FRN	Outils nécessaires au montage.
DEU	Für den Zusammenbau erforderliche Werkzeuge.
NEL	Voor montage benodigd gereedschap.
ITL	Attrezzi necessari per l'assemblaggio.
ČES	Nástroje potřebné k montáži.
SLK	Nástroje potrebné na montáž.
POR	Ferramentas necessárias para a montagem.
TÜR	Montaj İçin Gerekli Aletler.




ENG	To properly tighten screws: Tighten until screw head makes contact, then tighten another 1/2 turn. Do not overtighten screws.
ESP	Apriete adecuado de los tornillos: Apriete hasta que la cabeza del tornillo haga contacto y luego apriete otra 1/2 vuelta. No apriete de más los tornillos.
FRN	Pour bien serrer les vis : Serrez jusqu'à ce que la tête de la vis entre en contact, puis serrez encore d'un 1/2 tour. Ne serrez pas trop les vis.
DEU	Korrektes Festziehen der Schrauben: Ziehen Sie die Schrauben fest, bis der Schraubenkopf Kontakt hat, und dann um eine weitere 1/2 Umdrehung. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
NEL	Ga als volgt te werk om de schroeven naar behoren aan te draaien: Draai de schroef aan totdat de kop het oppervlak raakt; maak daarna nog een halve slag. Draai de schroeven niet te strak aan.
ITL	Per stringere correttamente le viti: stringere fino a quando la testa della vite fa contatto, quindi stringere di un altro 1/2 giro. Non stringere eccessivamente.
ČES	Správné utažení šroubů: Utahujte, dokud se šroub nedostane do kontaktu, poté utáhněte ještě půl otočky. Šrouby neutahujte příliš silně.
SLK	Správne utiahnutie skrutiek: Utahujte, kým sa skrutka nedostane do kontaktu, potom utiahnite ešte pol otočky. Skrutky neutahujte príliš silno.
POR	Para apertar correctamente os parafusos: aperte até que a cabeça do parafuso estabeleça contacto e, em seguida, aperte mais 1/2 volta. Não aperte demasiado os parafusos.
TÜR	Vidaları doğru bir şekilde sıkılamak için: Vida başı temas edene kadar döndürün, sonra yarım tur daha döndürün. Vidaları gereğinden fazla sıkılamayın.



ENG	Parts (Before beginning, make sure you have all parts shown below).
ESP	Piezas (antes de iniciar, asegúrese de tener todas las piezas siguientes).
FRN	Pièces (avant de commencer, assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées ci-dessous).
DEU	Teile (Achten Sie vor Beginn der Arbeiten darauf, dass alle unten abgebildeten Teile vorhanden sind).
NEL	Onderdelen (hoort u zich ervan te overtuigen dat u alle onderdelen hebt, die hieronder te zien zijn).
ITL	Parti (prima di iniziare, accertarsi di disporre tutte le parti sotto indicate).
ČES	Díly (předtím, než začnete, připravte si všechny díly zobrazené níže).
SLK	Diely (predtým, ako začnete, pripravte si všetky diely zobrazené nižšie).
POR	Peças (antes de iniciar, certifique-se de que tem todas as peças apresentadas em baixo).
TÜR	Parçalar (Başlamadan önce, aşağıda gösterilen bütün parçaların elinizde olduğundan emin olun).

Parts List						
Description	Qty	KOF555-1 Part#	Qty	KOF555-2 Part#	Qty	KOF555-3 Part#
A kiosk	1	10016072-TBLK	1	10016073-TBLK	1	10016075-TBLK
B nut cover	2	10005327	2	10005327	2	10005327
C M8 x 12mm socket screw	4	10012040	8	10012040	12	10012040
D 4mm allen wrench	1	560-1129	1	560-1129	1	560-1129
E .5" x .25" foam strip	8.5'	10002285	8.5'	10002285	8.5'	10002285
F shoulder washer	2	590-1234	4	590-1234	6	590-1234
G 4mm security driver	1	560-1133	1	560-1133	1	560-1133









ENG	Options (sold separately)
ESP	Opcional (vendidos por separado)
FRN	Facultatif (vendu séparément)
DEU	Fakultativ (separat verkauft)
NEL	Facultatief (apart verkocht)
ITL	Opzionale (venduto a parte)
ČES	Volitelné (prodává se samostatně)
SLK	Voliteľné (predáva sa samostatne)
POR	Opcional (vendido em separado)
TÜR	İsteğe bağlı (ayrıca satılır)

KOF-OPT-SHELF.....	18
KOF-OPT-LG	21
KOF-OPT-SAM	22
KOF-OPT-FAN.....	30
KOF-OPT-SPK.....	33
KOF-OPT-ELECTRICAL.....	39


1-1

ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstránit.
POR	Remova.
TÜR	Çıkartın.



1-2

ENG	Remove bolts to disengage kiosk from pallet before installing product.
ESP	Quite los pernos para desenganchar el quiosco de la paleta antes de instalar el producto.
FRN	Retirez les boulons pour désengager le support de la palette avant d'installer le produit.
DEU	Vor der Installation des Produktes die Schrauben entfernen, um den Kiosk von der Palette zu lösen.
NEL	Verwijder de bouten om de kiosk van de pallet los te maken voordat u het product installeert.
ITL	Prima di procedere all'installazione del prodotto, rimuovere i bulloni per staccare la base dal bancale.
ČES	Před instalací výrobku odstraňte šrouby, aby se kiosk uvolnil z palety.
SLK	Pred inštaláciou výrobku odstráňte skrutky, aby sa kiosk uvoľnil z palety.
POR	remova os parafusos para desengatar o quiosque do palete antes de instalar o produto.
TÜR	Ürünü kurmadan önce kiosk paletten ayırmak için civataları sökün.



▲ WARNING

ENG - When installing Peerless mounts to threaded rods, the rods must be 3/4" diameter minimum, 70 KSI tensile strength minimum. The hardware must be installed and supported per the manufacturer's design specifications. Use only compatible hardware. Never exceed maximum load capacity of threaded rods or their supporting surface. Consult a licensed and bonded professional engineer for requirements in your area.

▲ ADVERTENCIA

ESP - Cuando vaya a instalar soportes de Peerless en varillas roscadas, las varillas tienen que tener un diámetro mínimo de 3/4" y una resistencia a la tracción mínima de 70 KSI. Los accesorios se tienen que instalar y sostener de acuerdo con las especificaciones de diseño del fabricante. Utilice accesorios compatibles solamente. Nunca exceda la Capacidad de Carga Máxima de los pernos de acero o de la superficie de apoyo. Consulte con un ingeniero profesional licenciado y asegurado para conocer los requisitos de su área.

▲ ADVERTISSEMENT

FRN - Lors de l'installation de supports Peerless sur des tiges filetées, les tiges doivent avoir un diamètre minimum de 3/4" et une résistance à la traction minimum de 70 KSI. Les pièces de fixation doivent être installées et supportées conformément aux spécifications techniques du fabricant. Utilisez uniquement des pièces de fixation compatibles. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale des boulons en acier ou de leur surface de support. Consultez un ingénieur professionnel agréé et cautionné pour connaître les normes en vigueur dans votre région.

▲ ACHTUNG

DEU - Bei der Anbringung von Peerless-Haltern an Gewindestangen müssen die Stangen einen Mindestdurchmesser von 19mm (3/4 Zoll) und eine Zugfestigkeit von 483 n/mm2 (70 ksi) aufweisen. Die Befestigungsteile müssen gemäß den Designspezifikationen des Herstellers angebracht und abgestützt werden. Nur kompatible Befestigungsteile verwenden. Die maximale Tragfähigkeit der Stahlbolzen bzw. ihrer Auflagefläche darf unter keinen Umständen überschritten werden. Die in der jeweiligen Region geltenden Anforderungen können bei einem qualifizierten, zugelassenen Ingenieur erfragt werden.

▲ WAARSCHUWING

NEL - Wanneer u Peerless-houders op stalen bouten monteert, moeten deze minimaal een diameter van 3/4" hebben, en minimaal 70 KSI treksterkte. De hardware moet worden geïnstalleerd en ondersteund volgens de ontwerpgegevens van de fabrikant. Gebruik uitsluitend compatibele hardware. Overschrijd nooit de maximale belastingscapaciteit van stalen bouten of hun steunvlak. Raadpleeg een bevoegde en professionele technicus over de vereisten in uw gebied.

▲ AVVERTENZA

ITL - Quando si fissano i supporti Peerless ad aste filettate, queste devono avere diametro di almeno 19mm (3/4") e resistenza alla trazione pari ad almeno 482,65 MPa (70 ksi). Le minuterie metalliche devono essere installate e sostenute seguendo le specifiche tecniche di progettazione del produttore. Utilizzare soltanto minuterie metalliche compatibili. Non superare mai la capacità di carico dei bulloni in acciaio o della loro superficie di supporto. Per conoscere i requisiti previsti nella propria zona, consultare un tecnico professionista vincolato da impegno e dotato di licenza.

▲ VÝSTRAHA

ČES - Při instalaci držáků Peerless na závitové tyče musí mít tyče průměr minimálně 3/4" a minimální pevnost v tahu 70 KSI. Spojovací prostředky musí být nainstalovány a podepřeny podle instrukcí výrobce. Použijte pouze kompatibilní spojovací prostředky. Nikdy nepřesáhněte maximální dovolené zatížení ocelových svorníků nebo jejich nosné plochy. Požadavky ve vaší oblasti konzultujte s autorizovaným inženýrem.

▲ VÝSTRAHA

SLK - Pri inštalácii držakov Peerless na závitové tyče musia mať tyče priemer minimálne 3/4" a minimálnu pevnosť v tahu 70 KSI. Spojovacie prostriedky musia byť nainštalované a podopreté podľa inštrukcií výrobcu. Použite iba kompatibilné spojovacie prostriedky. Nikdy nepresiahnite maximálne dovolené zaťaženie ocelových svorníkov alebo ich nosnej plochy. Požiadavky vo vašej oblasti konzultujte s autorizovaným inžinierom.

▲ AVISO

POR - Ao instalar montagens Peerless em hastes roscadas, as hastes devem ter no mínimo 3/4" de diâmetro, resistência à tração mínima de 70 KSI. O equipamento deve ser instalado e suportado de acordo com as especificações de projeto do fabricante. Use apenas ferragens compatíveis. Nunca exceda a capacidade máxima de carga dos parafusos de aço ou da sua superfície de apoio. Consulte um engenheiro profissional licenciado e regulamentado para os requisitos de sua região.

▲ UYARI

TUR - Peerless bağlantı parçalarını dişi çubuklara monte ederken, çubukların çapı en az 3/4", gerilme mukavemeti ise en az 70 KSI olmalıdır. Donanımın üreticinin tasarım özelliklerine göre monte edilmesi ve desteklenmesi gerekir. Sadece uyumlu donanım kullanın. Asla çelik cıvataların veya destek yüzeyinin azami yük kapasitesini aşmayın. Bölgenize ilişkin gereklilikler için lisanslı ve onaylı bir mühendise danışın.


2-1

- ENG** Install using hardware specified leaving 3/4" (19mm) minimum clearance from supporting surface.
ESP Instale usando los accesorios especificados dejando un espacio mínimo de 3/4" (19mm) de la superficie de apoyo.
FRN Procédez à l'installation à l'aide des pièces de fixation indiquées en laissant un dégagement minimum de 3/4 po (19mm) par rapport à la surface de support.
DEU Das Teil mit den angegebenen Befestigungsstellen anbringen. Dabei einen Mindestabstand von 19mm (3/4 Zoll) von der Auflagefläche einhalten.
NEL Installeer met behulp van de gespecificeerde bevestigingen en blij daarbij minimaal 3/4" (19mm) ruimte bij het steunvlak vandaan.
ITL Installare con le minuterie metalliche specificate lasciando uno spazio di almeno 3/4" (19mm) dalla superficie di sostegno.
ČES Nainstalujte za použití specifikovaných spojovacích prostředků a nechtejte minimálně 3/4" (19mm) mezeru od nosné plochy.
SLK Nainštalujte za použitia špecifikovaných spojovacích prostriedkov a nechaťte minimálne 3/4" (19mm) medzeru od nosnej plochy.
POR Instala usando as ferragens especificadas deixando 3/4" (19mm) de distância mínima da superfície de apoio.
TÜR Destek yüzeyinden asgari 3/4" (19mm) açıklık bırakın ve belirtilen donanımı kullanarak monte edin.





- ENG** 18-8 stainless steel 3/4"-10 hex nut (not included).
ESP Tuerca hexagonal de 3/4"-10 de acero inoxidable de 18-8 (no incluidos).
FRN Écrou hexagonal no 10 de 3/4 po (19mm) en acier inoxydable 18-8 (non compris).
DEU 3/4 Zoll-18/8-Edelstahl-Sechskantmutter, 10 Gewinde p. Zoll (nicht inbegriffen).
NEL 18-8 roestvrijstalen 3/4"-10 zeskantige moer (niet bijgeleverd).
ITL Dado esagonale 3/4"-10 acciaio inox 18-8 (non incluso).
ČES 18-8 nerezová ocelová 3/4"-10 šestihránná matice (není součástí balení).
SLK 18-8 nerezová ocelová 3/4"-10 šestihránná matica (nie je súčasťou balenia).
POR Porca sextavada de aço inox de 3/4"-10 de 18-8 (não incluído).
TÜR 18-8 paslanmaz çelik 3/4"-10 altıgen somun (dahil değildir).

- ENG** ACCK121 Sold separately.
ESP ACCK121 Vendidos por separado.
FRN ACCK121 Vendu séparément.
DEU ACCK121 Separat verkauft.
NEL ACCK121 Apart verkocht.
ITL ACCK121 Venduto a parte.
ČES ACCK121 Prodává se samostatně.
SLK ACCK121 Predáva sa samostatne.
POR ACCK121 Vendido em separado.
TÜR ACCK121 Ayrıca satılır.



- ENG** 3/4" threaded rod (70 KSI min.) (not included).
ESP Perno de acero (mín. 70 KSI) (no incluidos).
FRN Boulon en acier de 3/4 po (19mm) (70 KSI min.) (non compris).
DEU 3/4 Zoll-Stahlbolzen (min. 70 ksi) (nicht inbegriffen).
NEL 3/4" stalen bout (min. 70 KSI) (niet bijgeleverd).
ITL Bullone in acciaio 3/4" (70 KSI min.) (non incluso).
ČES 3/4" ocelový svorník (70 KSI min.) (není součástí balení).
SLK 3/4" oceľový svorník (70 KSI min.) (nie je súčasťou balenia).
POR Parafuso de aço de 3/4" (mín. 70 KSI) (não incluído).
TÜR 3/4" çelik cıvata (asgari 70 KSI) (dahil değildir).


2-2





ENG	Adjust.
ESP	Ajuste.
FRN	Réglez.
DEU	Einstellen.
NEL	Aanpassen.
ITL	Regolare.
ČES	Nastavit.
SLK	Nastavit'.
POR	Ajuste.
TÜR	Ayarlayın.

2-3


ENG	Remove.
ESP	quite.
FRN	retirez.
DEU	entfernen.
NEL	verwijderen.
ITL	rimuovere.
ČES	odstranit.
SLK	odstrániť.
POR	remova.
TÜR	çıkartın.






ENG	18-8 stainless steel 3/4"-10 hex nut (not included).
ESP	Tuerca hexagonal de 3/4"-10 de acero inoxidable de 18-8 (no incluidos).
FRN	Écrou hexagonal no 10 de 3/4 po (19mm) en acier inoxydable 18-8 (non compris).
DEU	3/4 Zoll-18/8-Edelstahl-Sechskantmutter, 10 Gewinde p. Zoll (nicht inbegriffen).
NEL	18-8 roestvrijstalen 3/4"-10 zeskantige moer (niet bijgeleverd).
ITL	Dado esagonale 3/4"-10 acciaio inox 18-8 (non incluso).
ČES	18-8 nerezová ocelová 3/4"-10 šestihránná matice (není součástí balení).
SLK	18-8 nerezová ocelová 3/4"-10 šest'hránná matica (nie je súčasťou balenia).
POR	Porca sextavada de aço inox de 3/4"-10 de 18-8 (não incluído).
TÜR	18-8 paslanmaz çelik 3/4"-10 altigen somun (dahil değildir).

ENG	3/4" stainless steel washer (not included).
ESP	Arandela de acero inoxidable de 3/4" (no incluida).
FRN	Rondelle en acier inoxydable de 3/4" (non incluse).
DEU	3/4-Zoll-Edelstahl-Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten).
NEL	3/4" roestvrijstalen sluitring (niet meegeleverd).
ITL	Rondella in acciaio inox da 3/4" (non fornita).
ČES	3/4" nerezová podložka (není součástí balení).
SLK	3/4" nerezová podložka (nie je súčasťou balenia).
POR	Anilha de aço inoxidável de 3/4" (não incluída).
TÜR	3/4" paslanmaz çelik rondela (dahil edilmemiştir).





ENG	Tighten.
ESP	Apretar.
FRN	Serrer.
DEU	Anziehen.
NEL	Aandraaien.
ITL	Stringere.
ČES	Utáhněte.
SLK	Utiahnite.
POR	Apertar.
TÜR	Sıkmak.



ENG	Adjust.
ESP	Ajuste.
FRN	Régler.
DEU	Einstellen.
NEL	Aanpassen.
ITL	Regolare.
ČES	Nastavit.
SLK	Nastaviť.
POR	Ajuste.
TÜR	Ayarlayın.


3-1





3-2






- ENG** Clean the inside surface of the kiosk cover with isopropyl alcohol. Let the surface dry completely before applying foam strip.
- ESP** Limpie la superficie interior de la cubierta del quiosco con alcohol isopropílico. Espere que la superficie se seque por completo antes de aplicar la tira de gomaespuma.
- FRN** Nettoyez la surface du couvercle du support avec de l'alcool isopropylique. Attendez que la surface soit complètement sèche pour appliquer la languette de mousse.
- DEU** Reinigen Sie die Innenseite der Kiosk-Abdeckung mit Isopropylalkohol. Lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen, bevor Sie den Schaumstoffstreifen anbringen.
- NEL** Reinig de binnenkant van de kioskfdekking met isopropylalcohol. Laat het oppervlak eerst door en droog worden en breng dan pas de schuimrubber strip aan.
- ITL** Pulire la superficie interna della copertura del chiosco con alcol isopropilico. Lasciarla asciugare completamente prima di applicare la striscia in schiuma.
- ČES** Očistěte vnitřní povrch krytu kiosku isopropylalkoholem. Před nanesením pěnového pásu nechejte povrch úplně vyschnout.
- SLK** Očistite vnútorný povrch krytu kiosku izopropylalkoholom. Pred nanesením penového pásiku nechajte povrch úplne vyschnúť.
- POR** Limpe a superfície interna da tampa do quiosque com álcool isopropílico. Aguarde até que a superfície esteja completamente seca antes de aplicar a tira de espuma.
- TÜR** Kiosk kapağının iç yüzeyini izopropil alkolle temizleyin. Köpük şeridi uygulamadan önce yüzeyin tamamen kurumasını bekleyin.






4-1

ENG	Loosen. Repeat for other side.
ESP	Afloje. Haga lo mismo en el otro lado.
FRN	Desserrez. Répétez pour l'autre côté.
DEU	Lösen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
NEL	Losdraaien. Herhalen voor andere kant.
ITL	Allentare. Ripetere per l'altro lato.
ČES	Uvolnit. Zopakujte na druhé straně.
SLK	Uvoľniť. Zopakujte na druhej strane.
POR	Desaperte. Repita para o outro lado.
TÜR	Gevşetin. Diğer taraf için tekrarlayın.




4-2

ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstránit.
POR	Remova.
TÜR	Çıkartın.



5-1


ENG	Optional: Remove.
ESP	Opcional: Quite.
FRN	Facultatif: Retirez.
DEU	Fakultativ: Entfernen.
NEL	Facultatief: Verwijderen.
ITL	Opzionale: Rimuovere.
ČES	Volitelné: Odstranit.
SLK	Voliteľné: Odstrániť.
POR	Opcional: Remova.
TÜRK	İsteğe bağlı: Çıkartın.



5-2

Parts List

Description	Qty	KOF-OPT-SHELF Part#
A1 media player shelf	1	10005326-TXTBLK
B1 M6 x 12mm	2	521-0684
C1 stainless steel washer	4	10002323
D1 M6 nut	2	530-0441
E1 star washer	2	10005766




5-3

ENG	Cable management.
ESP	Manejo de cables.
FRN	Gestion des câbles.
DEU	Kabelführung.
NEL	Kabelbeheer.
ITL	Gestione dei cavi.
ČES	Vedení kabelů.
SLK	Vedenie káblov.
POR	Gestão de cabos.
TÜK	Kablo yönetimi.

ENG	Not included.
ESP	No incluidos.
FRN	Non compris.
DEU	Nicht inbegriffen.
NEL	Niet bijgeleverd.
ITL	Non incluso.
ČES	Není součástí balení.
SLK	Nie je súčasťou balenia.
POR	Não incluído.
TÜK	Dahil değildir.

ENG	Sold separately.
ESP	Vendidos por separado.
FRN	Vendu séparément.
DEU	Separat verkauft.
NEL	Apart verkocht.
ITL	Venduto a parte.
ČES	Prodává se samostatně.
SLK	Predáva sa samostatne.
POR	Vendido em separado.
TÜK	Ayrıca satılır.



6




6a

Peerless-AV
XHB5541 / XHB555



6b-1


LG 55XE4F
55XE3P-B
55XE4P-B




6c-1

SAMSUNG
OH55F/A


6a




G



D

3/16"
(5mm)

C (2)



ENG Display is to be mounted in portrait orientation with intake fans on the bottom.

ENG	XHB5541 Sold separately.
ESP	XHB5541 Vendidos por separado.
FRN	XHB5541 Vendu séparément.
DEU	XHB5541 Separat verkauft.
NEL	XHB5541 Apart verkocht.
ITL	XHB5541 Venduto a parte.
ČES	XHB5541 Prodává se samostatně.
SLK	XHB5541 Predáva sa samostatne.
POR	XHB5541 Vendido em separado.
TÜR	XHB5541 Ayrıca satılır.



ENG	Note orientation.
ESP	Fijese en la orientación.
FRN	Observez l'orientation.
DEU	Beachten Sie die Ausrichtung.
NEL	Let op de oriëntatie.
ITL	Notare l'orientamento.
ČES	Povšimněte si orientace.
SLK	Dávajte pozor na orientáciu.
POR	Note a orientação.
TÜR	Yönüne dikkat edin.




8

Parts List		
Description	Qty	KOF-OPT-LG Part #
A2 mounting plate	4	10000128-WASH
B2 M6 x 16mm phillips screw	8	520-0878
C2 washer	8	10002323
D2 M6 hex nut	8	530-0120
E2 M8 x 15mm socket screw	4	520-5026
F2 .5" x .25" foam strip	4'	10002285
G2 3/4" x 1.25" foam strip	7.75'	570-0110
H2 4mm allen wrench	1	560-9646





6b-1



6b-2



6b-3




ENG	Not included.
ESP	No incluidos.
FRN	Non compris.
DEU	Nicht inbegriffen.
NEL	Niet bijgeleverd.
ITL	Non incluso.
ČES	Není součástí balení.
SLK	Nie je súčasťou balenia.
POR	Não incluído.
TÜR	Dahil değildir.




Parts List			KOF-OPT-SAM
Description	Qty	Part #	
A3 mounting plate	4	10000128-WASH	
B3 M6 x 16mm phillips screw	8	520-0878	
C3 washer	30	100002323	
D3 M6 hex nut	30	530-0120	
E3 M8 x 15mm socket screw	4	520-5026	
F3 .5" x .25" foam strip	3.75'	10002285	
G3 M6 x 20mm socket screw	22	10002371	
H3 4mm allen wrench	1	560-9646	
I3 baffle	1	10003157-TXTBLK	
J3 vent blocking plate	4	10008319-TXTBLK	

6c-1




6c-2



6c-3

[ENG] Location of vent blocking plates is critical to manage airflow properly.






6c-4

E3 (2)




SAMSUNG
OHF55F/A



ENG	Not included.
ESP	No incluidos.
FRN	Non compris.
DEU	Nicht inbegriffen.
NEL	Niet bijgeleverd.
ITL	Non incluso.
ČES	Není součástí balení.
SLK	Nie je súčasťou balenia.
POR	Não incluído.
TÜR	Dahil değildir.

7-1

ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstrániť.
POR	Remova.
TÜR	Çıkartın.




7-2


A2,A3 (4)



B2,B3 (8)

C2,C3
(8)

D2,D3 (8)










9a**XHB5541 / XHB555**

ENG	Tighten.
ESP	Apretar.
FRN	Serrer.
DEU	Anziehen.
NEL	Aandraaien.
ITL	Stringere.
ČES	Utáhněte.
SLK	Utiahnite.
POR	Apertar.
TÜR	Sıkmak.

**x3****C (2)****D****G****10**



9b

ENG	Tighten.
ESP	Apretar.
FRN	Serrer.
DEU	Anziehen.
NEL	Aandraaien.
ITL	Stringere.
ČES	Utáhněte.
SLK	Utiahnite.
POR	Apertar.
TÜR	Sıkmak.



E2 (2)

LG





9c

ENG	Tighten.
ESP	Apretar.
FRN	Serrer.
DEU	Anziehen.
NEL	Aandraaien.
ITL	Stringere.
ČES	Utáhněte.
SLK	Utiahnite.
POR	Apertar.
TÜR	Sıkmak.





E3 (2)

SAMSUNG



ENG	Cable management.
ESP	Manejo de cables.
FRN	Gestion des câbles.
DEU	Kabelführung.
NEL	Kabelbeheer.
ITL	Gestione dei cavi.
ČES	Vedení kabelů.
SLK	Vedenie káblov.
POR	Gestão de cabos.
TÜR	Kablo yönetimi.



ENG	Display cable.
ESP	Cable de la pantalla.
FRN	Câble de l'écran.
DEU	Bildschirmkabel.
NEL	Beeldschermkabel.
ITL	Cavo display.
ČES	Kabel displeje/obrazovky.
SLK	Kábel displeja/obrazovky.
POR	Cabo do ecrã.
TÜR	Ekran kablosu.


ENG	Sold separately.
ESP	Vendidos por separado.
FRN	Vendu séparément.
DEU	Separat verkauft.
NEL	Apart verkocht.
ITL	Venduto a parte.
ČES	Prodává se samostatně.
SLK	Predáva sa samostatne.
POR	Vendido em separado.
TÜR	Ayrıca satılır.

- ENG** This sign is intended to be installed in accordance with the requirements of Article 600 of the National Electrical Code and/or other applicable local codes. This includes proper grounding and bonding of the sign.
- ESP** Este letrero está diseñado para ser instalado de acuerdo con los requisitos del Artículo 600 del Código Eléctrico Nacional y otros códigos locales pertinentes. Esto incluye la conexión a tierra y la fijación adecuadas del letrero.
- FRN** Ce panneau est destiné à être installé conformément aux prescriptions de l'article 600 du National Electrical Code et des autres codes en vigueur dans votre région. Il faut notamment effectuer la mise à la terre et la mise à la masse appropriées du panneau.
- DEU** Dieses Schild muss in Übereinstimmung mit den Anforderungen des National Electrical Code der USA und/oder den örtlich geltenden Vorschriften installiert werden. Dies schließt die ordnungsgemäße Erdung und Masseverbindung des Schildes ein.
- NEL** Dit bordje moet worden aangebracht conform de vereisten van artikel 600 van de nationale voorschriften voor elektriciteit en/of andere geldende plaatselijke voorschriften. Dit betreft ook goede massa-aansluiting en vastlijmen van het bordje.
- ITL** Questo segnale è previsto per essere installato in conformità ai requisiti dell'articolo 600 del National Electrical Code e/o altre normative locali pertinenti. Ciò include la messa a terra e il collegamento equipotenziale del segnale.
- ČES** Tato tabule je určena k instalaci v souladu s požadavky příslušných národních norem (National Electrical Code, článek 600) a/nebo jiných platných místních předpisů. To zahrnuje správné uzemnění a připojení tabule.
- SLK** Táto tabuľa je určená k inštalácii v súlade s požiadavkami príslušných národných noriem (National Electrical Code, článok 600) a/alebo iných platných miestnych predpisov. To zahŕňa správne uzemnenie a pripojenie tabule.
- POR** Esta sinalização deve ser colocada de acordo com os requisitos do Artigo 600 do Código Elétrico Nacional (National Electrical Code) e/ou outros códigos locais aplicáveis. Isto inclui um aterramento adequado e a fixação da sinalização.
- TÜR** Bu tabela Ulusal Elektrik Kanununun 600. Maddesinin ve/veya diğer geçerli yerel kanunların gerekliliklerine uygun şekilde monte edilmek amacıyla tasarlanmıştır. Buna tabelanın uygun şekilde topraklanması ve tutturulması dahildir.

ENG	Optional.
ESP	Opcional.
FRN	Facultatif.
DEU	Fakultativ.
NEL	Facultatief.
ITL	Opzionale.
ČES	Volitelné.
SLK	Voliteľné.
POR	Opcional.
TÜR	İsteğe bağlı.

Parts List

Description	Qty	KOF-OPT-FAN Part#
A4 fan assembly	1	600-0106
B4 power cord	1	10005560
C4 deflector plate	1	10005325-TXTBLK
D4 M6 x 12mm	2	521-0684
E4 stainless steel washer	4	10002323
F4 M6 hex nut	2	530-0441
G4 snap-in plug	2	590-1209





B4


ENG	Note orientation.
ESP	Fíjese en la orientación.
FRN	Observez l'orientation.
DEU	Beachten Sie die Ausrichtung.
NEL	Let op de oriëntatie.
ITL	Notare l'orientamento.
ČES	Povšimněte si orientace.
SLK	Dávajte pozor na orientáciu.
POR	Note a orientação.
TÜR	Yönüne dikkat edin.

12-1


ENG	Maintenance: Replace fan filter.
ESP	Mantenimiento: Cambiar el filtro del ventilador.
FRN	Entretien : Remplacer le filtre du ventilateur.
DEU	Wartung: Lüfterfilter ersetzen.
NEL	Onderhoud: Ventilatorfilter vervangen.
ITL	Manutenzione: sostituire il filtro della ventola.
ČES	Údržba: Vyměňte filtr ventilátoru.
SLK	Údržba: Vymeňte filter ventilátora.
POR	Manutenção: Substitua o filtro do ventilador.
TÜR	Bakım: Fan filtresini değiştirin.



ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstrániť.
POR	Remova.
TÜR	Çıkartın.





ENG	ACCK122 (sold separately).
ESP	ACCK122 (Vendidos por separado).
FRN	ACCK122 (Vendu séparément).
DEU	ACCK122 (Separat verkauft).
NEL	ACCK122 (Apart verkocht).
ITL	ACCK122 (Venduto a parte).
ČES	ACCK122 (Prodává se samostatně).
SLK	ACCK122 (Predáva sa samostatne).
POR	ACCK122 (Vendido em separado).
TÜR	ACCK122 (Ayrıca satılır).



12-2

ENG	Optional: Remove.
ESP	Opcional: Quite.
FRN	Facultatif: Retirez.
DEU	Fakultativ: Entfernen.
NEL	Facultatief: Verwijderen.
ITL	Opzionale: Rimuovere.
ČES	Volitelné: Odstranit.
SLK	Voliteľné: Odstrániť.
POR	Opcional: Remova.
TÜK	İsteğe bağlı: Çıkartın.




13-1

ENG	Optional.
ESP	Opcional.
FRN	Facultatif.
DEU	Fakultativ.
NEL	Facultatief.
ITL	Opzionale.
ČES	Volitelné.
SLK	Voliteľné.
POR	Opcional.
TÜR	İsteğe bağlı.

Parts List


Description	Qty	KOF-OPT-SPK Part#
A5 speaker	2	125-0611
B5 speaker box assembly	1	10003990-TXTBLK
C5 attachment pem assembly	1	10003337-TXTBLK
D5 5/8" height spacer	5	591-1037
E5 1/4" height spacer	5	600-1215
F5 back cover	1	10003975-TXTBLK
G5 M5 x 10mm	12	520-D1063
H5 4mm allen wrench	1	560-9646
I5 stainless steel washer	5	10002323
J5 M6 hex nut	5	530-0120
K5 M6 plastic washer	4	540-0723

x2




13-2

x2





13-3

x2





13-4






x2



13-5



x2



13-6






13-7

ENG	Display clearance.
ESP	Espacio libre para la pantalla.
FRN	Dégagement de l'écran.
DEU	Abstand zum Bildschirm.
NEL	Ruimte benodigd voor beeldscherm.
ITL	Spazio libero per il display.
ČES	Vzdálenost displeje/obrazovky.
SLK	Vzdialenosť displeja/obrazovky.
POR	Abertura do ecrã.
TÜK	Ekran açıklığı.
XHB5541	X = 1/4"
LG	X = 5/8"
SAMSUNG	N/A

I5 (5)
J5 (5)



C5

D5,E5 (5)




13-8

ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstránit.
POR	Remova.
TÜR	Çıkartın.




x2


13-9






13-10



13-11







ENG	Cable management.
ESP	Manejo de cables.
FRN	Gestion des câbles.
DEU	Kabelführung.
NEL	Kabelbeheer.
ITL	Gestione dei cavi.
ČES	Vedení kabelů.
SLK	Vedenie káblov.
POR	Gestão de cabos.
TÜR	Kablo yönetimi.


14-1

ENG	Optional.
ESP	Opcional.
FRN	Facultatif.
DEU	Fakultativ.
NEL	Facultatief.
ITL	Opzionale.
ČES	Volitelné.
SLK	Voliteľné.
POR	Opcional.
TÜR	İsteğe bağlı.



Parts List





		KOF-OPT-ELECTRICAL	
Description	Qty	Part#	
A6 electrical assembly	1	10005382-TXTBLK	
B6 nylon spacer	4	591-1037	
C6 stainless steel washer	4	10002323	
D6 M6 hex nut	4	530-0120	
E6 M6 keps nut	4	10005509	



- ENG** Protected electrical box with dedicated receptacles must be UL Listed and installed in accordance with the applicable requirements of the National Electrical Code and Local Authority Having Jurisdiction. This sign must be controlled by an externally operable switch or circuit breaker that opens all ungrounded conductors and controls no others load. The location of the disconnect switch after installation shall comply with Section 600.6(A) of the National Electrical Code.
- ESP** Una caja eléctrica con receptáculos individuales debe estar aprobada por UL e instalada de acuerdo con los requisitos pertinentes del Código Eléctrico Nacional y de las autoridades locales que tengan jurisdicción. Este letrero debe ser controlado por un interruptor o disyuntor operable externamente que abra todos los conductores sin conexión a tierra y no controle ninguna otra carga. La ubicación del interruptor de desconexión después de la instalación deberá cumplir con la Sección 600.6(A) del Código Eléctrico Nacional.
- FRN** La boîte électrique protégée avec prises réservées doit être homologuée UL et installée conformément aux prescriptions applicables du National Electrical Code et de l'autorité locale compétente. Ce panneau doit être contrôlé par un interrupteur ou un disjoncteur à commande externe qui ouvre tous les conducteurs non mis à la terre et ne contrôle aucune autre charge. L'emplacement du sectionneur après l'installation doit être conforme à la section 600.6 (A) du Code national de l'électricité.
- DEU** Die geschützte Anschlussdose mit dedizierten Steckbuchsen muss UL-zugelassen sein SOWIE in Übereinstimmung mit den zutreffenden Anforderungen des National Electrical Code der USA und der zuständigen lokalen Behörden am Einsatzort installiert werden. Dieses Schild muss durch einen von außen betätigbaren Schalter oder Leistungsschalter gesteuert werden, der alle nicht geerdeten Leiter öffnet und keine andere Last steuert. Die Position des Trennschalters nach der Installation muss Abschnitt 600.6(A) des National Electrical Code entsprechen.
- NEL** Beschermde elektriciteitskast met speciale stopcontacten moet UL-gecertificeerd zijn en worden geïnstalleerd conform de geldende vereisten van de nationale voorschriften voor elektra en van de plaatselijke bevoegde instantie. Dit bord moet worden bestuurd door een extern bedienbare schakelaar of stroomonderbreker die alle niet-geaarde geleiders opent en geen andere belasting regelt. De locatie van de hoofdschakelaar na installatie moet voldoen aan Sectie 600.6(A) van de National Electrical Code.
- ITL** Le cassette di giunzione con prese dedicate devono essere certificate a norma UL o CEI e installate in conformità ai requisiti del National Electrical Code o delle norme CEI. Questo segnale deve essere controllato da un interruttore o interruttore automatico azionabile esternamente che apra tutti i conduttori senza messa a terra e non controlli nessun altro carico. La posizione del sezionatore dopo l'installazione deve essere conforme alla Sezione 600.6(A) del Codice elettrico nazionale.
- ČES** Zabezpečená elektrická rozvodná krabice s vyhrazenými zásuvkami musí být uvedena na seznamu UL (ověřená UL) a nainstalována v souladu s požadavky příslušných národních norem (National Electrical Code) a úřadu s příslušnou pravomocí. Tato značka musí být ovládána externě ovladatelným spínačem nebo jističem, který otevře všechny neuzemněné vodiče a neovládá žádnou jinou zátěž. Umístění odpojovacího spínače po instalaci musí být v souladu s oddílem 600.6(A) národního elektrického předpisu.
- SLK** Zabezpečená elektrická rozvodná krabica s vyhradenými zásuvkami musí byť uvedená v zozname UL (overená UL) a nainštalovaná v súlade s požiadavkami príslušných národných noriem (National Electrical Code) a úradu s príslušnou právomocou. Toto označenie musí byť ovládané externe ovládateľným spínačom alebo ističom, ktorý otvorí všetky neuzemnené vodiče a neovláda žiadne iné zaťaženie. Umiestnenie odpájacieho spínača po inštalácii musí byť v súlade s § 600.6(A) Národného elektrického kódexu.
- POR** A caixa elétrica protegida com tomadas dedicadas deve ser certificada pela UL e instalada de acordo com os requisitos aplicáveis do Código Elétrico Nacional (National Electrical Code) e da autoridade com jurisdição local. Este sinal deve ser controlado por uma chave ou disjuntor operável externamente que abra todos os condutores não aterrados e não controle nenhuma outra carga. A localização da chave seccionadora após a instalação deve estar em conformidade com a Seção 600.6 (A) do Código Elétrico Nacional.
- TUR** Özel prizlere sahip korumalı elektrik kutusunun UL Onaylı olması ve Ulusal Elektrik Kanununun ve İlgili Yerel Yönetmeliklerin gerekliliklerine uygun şekilde monte edilmesi gerekmektedir. Bu işaret, tüm topraklanmamış iletkenleri açan ve başka hiçbir yükü kontrol etmeyen, harici olarak çalıştırılabilen bir anahtar veya devre kesici tarafından kontrol edilmelidir. Kuruludan sonra bağlantı kesme anahtarının konumu, Ulusal Elektrik Yasası Bölüm 600.6(A)'ya uygun olacaktır.

14-2

ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstrániť.
POR	Remova.
TÜR	Çıkartın.




ENG	Cable management.
ESP	Manejo de cables.
FRN	Gestion des câbles.
DEU	Kabelführung.
NEL	Kabelbeheer.
ITL	Gestione dei cavi.
ČES	Vedení kabelů.
SLK	Vedenie káblov.
POR	Gestão de cabos.
TÜR	Kablo yönetimi.

ENG	Fan cable.
ESP	Cable del ventilador.
FRN	Câble du ventilateur.
DEU	Lüfterkabel.
NEL	Ventilatorkabel.
ITL	Cavo ventola.
ČES	Kabel ventilátoru.
SLK	Kábel ventilátora.
POR	Cabo da ventoinha.
TÜR	Fan kablosu.

ENG	Media player cable.
ESP	Cable del reproductor mediático.
FRN	Câble du port multimédia.
DEU	Media-Player-Kabel.
NEL	Mediaplayerkabel.
ITL	Cavo lettore multimediale.
ČES	Kabel přehrávače médií.
SLK	Kábel prehrávača médií.
POR	Cabo do leitor de média.
TÜR	Ortam oynatıcısı kablosu.





ENG	Speaker cable.
ESP	Cable del altavoz.
FRN	Câble des haut-parleurs.
DEU	Lautsprecherkabel.
NEL	Speakerkabel.
ITL	Cavo altoparlante.
ČES	Kabel reproduktoru.
SLK	Kábel reproduktora.
POR	Cabo do altifalante.
TÜR	Hoparlör kablosu.

ENG	Display cable.
ESP	Cable de la pantalla.
FRN	Câble de l'écran.
DEU	Bildschirmkabel.
NEL	Beeldschermkabel.
ITL	Cavo display.
ČES	Kabel displeje/obrazovky.
SLK	Kábel displeja/obrazovky.
POR	Cabo do ecrã.
TÜR	Ekran kablosu.




14-4

ENG	Replace.
ESP	Remplace.
FRN	Remettez en place.
DEU	Ersetzen.
NEL	Vervangen.
ITL	Rimettere a posto.
ČES	Znova nasadit.
SLK	Znova nasadiť.
POR	Coloque novamente.
TÜR	Değiştirin.












ENG	Replace.
ESP	Remplace.
FRN	Remettez en place.
DEU	Ersetzen.
NEL	Vervangen.
ITL	Rimettere a posto.
ČES	Znova nasadit.
SLK	Znova nasadiť.
POR	Coloque novamente.
TÜR	Değiştirin.



15-2

ENG	Tighten. Repeat for other side.
ESP	Apretar. Haga lo mismo en el otro lado.
FRN	Serrer. Répétez pour l'autre côté.
DEU	Anziehen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
NEL	Aandraaien. Herhalen voor andere kant.
ITL	Stringere. Ripetere per l'altro lato.
ČES	Utáhněte. Zopakujte na druhé straně.
SLK	Utiahnite. Zopakujte na druhej strane.
POR	Apertar. Repita para o outro lado.
TÜR	Sıkmak. Diğer taraf için tekrarlayın.






ENG	Ground wire.
ESP	Cable de conexión a tierra.
FRN	Fil de terre.
DEU	Erdleiter.
NEL	Massadraad
ITL	Cavo di massa.
ČES	Uzemňovací kabel.
SLK	Uzemňovací kábel.
POR	Fio terra.
TÜR	Topraklama kablosu.


16-2

ENG	Replace.
ESP	Reemplazar.
FRN	Remettre en place.
DEU	Ersetzen.
NEL	Vervangen.
ITL	Rimettere a posto.
ČES	Znova nasadit.
SLK	Znova nasadiť.
POR	Coloque novamente.
TÜR	Değiştirin.

ENG Ensure approximately three threads of the screw are exposed for the back door to engage.




ENG	Tighten.
ESP	Apretar.
FRN	Serrer.
DEU	Anziehen.
NEL	Aandraaien.
ITL	Stringere.
ČES	Utáhněte.
SLK	Utiahnite.
POR	Apertar.
TÜR	Sıkmak.





⚠ CAUTION

ENG - Hand-tighten screws only. Do not use power tools or overtighten screws, as damage may occur. Screws are intended only to prevent the door from lifting off the tabs.




ENG	This page intentionally left blank.
ESP	Página en blanco.
FRN	Cette page a été laissée en blanc intentionnellement.
DEU	Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.
NEL	Deze pagina is met opzet blanco gelaten.
ITL	Pagina lasciata intenzionalmente vuota.
ČES	Tato strana je záměrně prázdná.
SLK	Táto strana je zámerne prázdna.
POR	Esta página foi intencionalmente deixada em branco.
TÜR	Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.


ENG	Optional.
ESP	Opcional.
FRN	Facultatif.
DEU	Fakultativ.
NEL	Facultatief.
ITL	Opzionale.
ČES	Volitelné.
SLK	Voliteľné.
POR	Opcional.
TÜR	İsteğe bağlı.






ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstrániť.
POR	Remova.
TÜR	Çıkartın.





B (2)



ENG	Optional: Remove display.
ESP	Opcional: Retire la pantalla.
FRN	Facultatif: Enlever l'écran.
DEU	Optional: Bildschirm entfernen.
NEL	Facultatief: Display demonteren.
ITL	Opzionale: Rimuovi il display.
ČES	Volitelné: Odstraňte displej.
SLK	Volititeľné: Odstráňte displej.
POR	Opcional: Remova o visor.
TÜR	İsteğe bağlı: Ekranı çıkarın.





ENG	Warranty	ESP	Garantía	FRN	Garantie	DEU	Garantie	NEL	Garantie
ITL	Garanzia	CES	Záruka	SLK	Záruka	POR	Garantia	TUR	Garanti

www.peerless-av.com/warranty • www.peerless-av.com • www.peerless-av.com/patents

peerless-AV®

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502, USA
info@peerless-av.com

(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
Unit 2, Curo Park
Frogmore, St. Albans,
Hertfordshire, AL2 2DD
United Kingdom

+44 (0) 1923 200 100

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
The Netherlands

+31 (0) 70 770 8037

Peerless-AV Latin America
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo N.L.,
México 66062

+52 (81) 8384-8300