belkin

BoostCharge Pro

2-in-1 Wireless Charging Pad With MagSafe 15W
Station de recharge sans fil 2-en-1 avec MagSafe



SKU/MODEL: WIZ019
RÉFÉRENCE / MODÈLE : WIZ019

Safety Instructions

WARNING:
Failure to follow these instructions could result in fire, electric shock, injury,
or damage to the user, product, or other property.
1. Connect the power supply of the wireless charger into a power outlet that is close by
and is easy to disconnect from.
2. Use indoors and in a dry location only; Avoid charging near sources of heat or humidity.
3. Keep the wireless charger and power supply away from any liquids or moisture.
4. Unplug the wireless charger when not in use for long periods of time.
5. Do not store your device in very hot or very cold locations. It is recommended to use
your device at room temperature.
6. Do not use if visible defects are observed on the wireless charger or power supply.
7. Do not attempt to service, modify, or disassemble the wireless charger or power supply.
8. Use of a power supply not recommended or sold by Belkin may result in an increased risk of fire,
electric shock, injury, or damage to the user, product, or other property.
9. Wireless charging power transmission rate is regulated by the wireless charging device receiving power which can be influenced by factors like, but not limited to, proprietary charging protocols, ambient temperature, current battery percentage level and age of the device being charged.

CAUTION: If you experience problems with the wireless charger, please discontinue use, unplug the power supply from the socket, and contact Belkin for assistance.
The marking information is located on the bottom of the apparatus.

Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with the radiation exposure limits for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

NORTH AMERICA

DECLARATION OF CONFORMITY WITH FCC RULES FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
We, Belkin International, Inc., of 555 S. Aviation Blvd., Suite 180, El Segundo, CA 90245, USA, Tel.: +1(310) 751 5100, declare under our sole responsibility that this product BoostCharge Pro 2-in-1 Wireless Charging Pad With MagSafe 15W, Model: WIZ019 complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the distance between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Innovation, Science, and Economic Development Canada Statement (ISED):
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FRANÇAIS

AMÉRIQUE DU NORD
Consignes de sécurité
MISE EN GARDE : Le non-respect de ces instructions peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures, ou endommager l'utilisateur, le produit ou d'autres biens.
1. Connecter l'alimentation du chargeur sans fil à une prise secteur proche de la source et facile à déconnecter de celle-ci.
2. Utiliser ce produit à l'intérieur et dans un endroit sec uniquement. Évitez de charger votre appareil près des sources de chaleur ou d'humidité.
3. Garder le chargeur sans fil et l'alimentation à l'abri de tout liquide ou de l'humidité.
4. Débrancher le chargeur sans fil quand vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
5. Ne pas stocker votre appareil dans un endroit très chaud ou très froid. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à température ambiante.
6. Si vous remarquez des défauts visibles sur le chargeur sans fil ou l'alimentation, ne pas les utiliser.
7. Ne pas tenter de réparer, modifier ou démonter le chargeur sans fil ou l'alimentation.
8. L'utilisation d'une alimentation non recommandée ou non vendue par Belkin peut augmenter le risque d'incendie, d'électrocution, de blessure ou d'endommagement de l'utilisateur, du produit ou d'autres biens.
9. La vitesse de transmission de la puissance de charge sans fil est réglée par l'appareil de charge sans fil qui reçoit cette puissance. Cette vitesse peut subir des influences de divers facteurs comme, entre autres, les protocoles de charge propriétaires, la température ambiante, le niveau de charge actuel de la batterie, et l'âge de l'appareil chargé.

ATTENTION : SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES AVEC LE CHARGEUR SANS FIL, veuillez cesser de l'utiliser, DÉBRANCHEZ l'alimentation de la prise électrique et contactez Belkin pour obtenir de l'aide.
Les éléments de marquage sont indiqués au bas du produit.

Déclaration d'exposition aux radiations :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non restreinte. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Énoncé d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) :
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FRANÇAIS

AMÉRIQUE DU NORD
Consignes de sécurité
MISE EN GARDE : Le non-respect de ces instructions peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures, ou endommager l'utilisateur, le produit ou d'autres biens.
1. Connecter l'alimentation du chargeur sans fil à une prise secteur proche de la source et facile à déconnecter de celle-ci.
2. Utiliser ce produit à l'intérieur et dans un endroit sec uniquement. Évitez de charger votre appareil près des sources de chaleur ou d'humidité.

Information for end-users as per COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1782	
Manufacturer's name or trademark, commercial registration number and address	Shenzhen Asda Power Technology Co., Ltd. 2501, Building 1, Huide Building, Beizhan Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China, 518110
Model identifier	A835-120208C-EU1, A835-120208C-UK1
Input voltage (unit: V)	100-240 Vac
Input AC frequency (unit: Hz)	50/60Hz
Output voltage (unit: V)	5.0V, 9.0V, 12.0V
Output current (unit: A)	3.0A, 2.73A, 2.08A
Output power (unit: W)	15.0W, 25.0W, 25.0W
Average active efficiency (unit: %)	81.49%
Efficiency at low load (10%) (unit: %)	73.39%
No-load power consumption (unit: W)	0.076W
The above information is also available as part of EU declaration of conformity at the following Internet address: www.belkin.com/doc.	

FRANÇAIS

Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque de feu, de choc, de blessure ou de dommage vis-à-vis de l'utilisateur, du produit ou de toute autre propriété.
1. Branchez l'adaptateur allume-cigare sur une source électrique située à proximité et ne posant pas de problème de débranchement.
2. Utilisez le produit en intérieur seulement, dans un endroit sec, et évitez de recharger votre appareil près d'une source de chaleur ou d'humidité.
3. Éloignez le chargeur sans fil et l'adaptateur allume-cigare des liquides et de l'humidité.
4. Débranchez le chargeur sans fil si ce dernier reste inutilisé pendant une période prolongée.
5.Ne rangez pas votre appareil dans des zones très froides ou très chaudes. Il est recommandé d'utiliser l'appareil à température ambiante.
6. Si vous observez des défauts sur le chargeur sans fil ou sur l'adaptateur allume-cigare, ne les utilisez pas.
7. N'essayez pas de réparer, de modifier ou de démonter vous-même le chargeur sans fil ou l'adaptateur allume-cigare.
8. L'utilisation d'un adaptateur allume-cigare ou d'une alimentation qui ne vend pas Belkin peut augmenter le risque d'incendie, de choc électrique, de blessure ou de dommage vis-à-vis de l'utilisateur, du produit ou de toute autre propriété.
9. La vitesse de chargement dépend de l'appareil de charge sans fil qui reçoit cette puissance. Cette vitesse peut subir des influences de divers facteurs, notamment, mais sans s'y limiter, les protocoles de recharge propriétaires, la température ambiante, le pourcentage de charge actuel de la batterie et l'âge de l'appareil chargé.

ATTENTION : Si vous rencontrez des problèmes avec le chargeur sans fil, veuillez arrêter de l'utiliser et débrancher l'adaptateur allume-cigare de la source électrique. Contactez ensuite Belkin pour obtenir de l'assistance.
Les éléments de marquage se trouvent sous le produit.

Déclaration de conformité CE
Belkin International, Inc., déclare que cet équipement radioélectrique est conforme aux directives suivantes : directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques, directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte), directive 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE et relative à la liste des substances soumises à restrictions de la directive 2011/65/UE et directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Le texte intégral de la Déclaration de conformité européenne est disponible sur le site Web suivant : www.belkin.com/doc

Attention : Toute modification, de quelque nature que ce soit, non acceptée expressément par l'autorité en charge du respect de sa conformité aux normes en vigueur, risquerait de vous priver du droit d'utiliser l'appareil.

Déclaration sur la radio-exposition : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement ne doit pas être placé ni utilisé de sorte que l'émetteur se trouve dans un rayon inférieur à 20 cm entre celui-ci et votre corps.

Bande de fréquence sur laquelle fonctionne cet équipement : 1277 kHz - 360 kHz, 111-148 kHz
Puissance maximale transmise : -1,81 dBµA/m à 10 m

Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
Pour en savoir plus sur les méthodes d'élimination de ce produit, rendez-vous sur le site http://www.belkin.com/uk/weee-regulations/
Conformément à l'article 14 de la directive 2012/19/UE du Parlement européen relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Le pictogramme représentant une poubelle barrée indique que le produit, à la fin de sa durée d'utilité, doit être collecté séparément des autres déchets.
Par conséquent, conformément à l'article 14 en vigueur dans son pays, l'utilisateur doit apporter à un centre de recyclage spécialisé dans la collecte d'équipements électriques et électroniques tout produit arrivant à la fin de sa durée d'utilité, ou doit l'échanger auprès du distributeur des qu'il fait l'acquisition d'un nouveau produit DEEE.

DEUTSCH
Sicherheitsvorschriften
WARNUNG: Wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden, kann dies zu Brand, Stromschlag, Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts oder anderen Eigentums führen.
1. Schließen Sie das Netzteil des kabellosen Ladegeräts an eine Steckdose in der Nähe an, aus der Sie den Stecker leicht herausziehen können.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nur in trockenen Innenräumen und vermeiden Sie das Aufladen in der Nähe von Wärmequellen oder Feuchtigkeit.
3. Setzen Sie das kabellose Ladegerät und das Netzteil weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
4. Ziehen Sie den Stecker des kabellosen Ladegeräts heraus, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
5. Setzen Sie das Gerät nicht extremen Hitze oder Kälte aus. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät bei Zimmertemperatur zu nutzen.
6. Verwenden Sie das Gerät bei sichtbaren Mängeln am kabellosen Ladegerät oder Netzteil nicht.
7. Versuchen Sie nicht, das kabellose Ladegerät oder das Netzteil zu warten, zu modifizieren oder auseinanderzunehmen.
8. Die Verwendung eines nicht von Belkin empfohlenen oder verkauften Netzteils kann das Risiko bezüglich Brand, Stromschlag, Verletzungen und Beschädigungen des Produkts oder anderen Eigentums erhöhen.
9. Die Stromübertragungsrate beim kabellosen Laden ist abhängig von der Stromaufnahme des Geräts, das kabellos aufgeladen wird, und kann u. a. von folgenden Faktoren beeinflusst werden: proprietären Ladeprotokollen, Umgebungstemperatur, Prozentsatz des Akkustands und Alter des Geräts, das geladen wird.

ACHTUNG: Sollten Probleme mit dem kabellosen Ladegerät auftreten, verwenden Sie es nicht weiter und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose. Nehmen Sie dann Kontakt mit Belkin auf, um Unterstützung zu erhalten.

Die Kennzeichnung befindet sich an der Unterseite des Produkts.

CE-Konformitätserklärung
Wir, Belkin International, Inc., erklären hiermit, dass das Funkgerät in Einklang mit der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863 und der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU steht.

Die gesamte EU-Konformitätserklärung ist auf folgender Website abrufbar: www.belkin.com/doc
Achtung: Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Störsicherheit zuständigen Herstellers vorgenommen wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts außer Kraft setzen.

Erklärung zur Strahlenbelastung: Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Bei der Installation und Verwendung dieses Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen Ihrem Körper und der Strahlungsquelle eingehalten werden.
Frequenzband, auf dem das Funkgerät arbeitet: 1277 kHz, 360 kHz, 111-148 kHz
Maximal übertragene Leistung: -1,81 dBµA/m bei10 m

WEEE-Richtlinie
Informationen zur Entsorgung von Produkten finden Sie unter http://www.belkin.com/uk/wee-regulations/
Nach Maßgabe von und in Übereinstimmung mit Artikel 14 der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments über die Abfallentsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE).
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht im Hausmüll zu entsorgen ist, sondern getrennt gesammelt werden muss.
Deshalb ist jedes Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer bei einem Entsorgungszentrum abzugeben, das auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten spezialisiert ist. Alternativ kann es gemäß Artikel 14, soweit im betreffenden Land umgesetzt, beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts beim Händler abgegeben werden.

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA: el incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en incendios, descargas eléctricas, heridas o daños al usuario, producto u otras propiedades.
1. Enchufe el adaptador de alimentación del cargador inalámbrico en una toma de corriente que esté cerca y en la que sea fácil desenchufarlo.
2. Úsalo en interiores y solo en lugares secos; evita cargar cerca de fuentes de calor y humedad.
3. Mantén el cargador inalámbrico y el adaptador de alimentación lejos de líquidos y humedades.
4. Desenchufa el cargador inalámbrico si no lo vas a utilizar durante periodos largos de tiempo.
5. No lo almacenes en el lugares muy calurosos o muy fríos. Es recomendable usar el dispositivo a temperatura ambiente.
6. No lo uses si se observan defectos visibles en el cargador inalámbrico o en su adaptador de alimentación.
7. No intentes reparar, modificar o desmontar el cargador inalámbrico o el adaptador de alimentación.
8. Usar un adaptador de alimentación no recomendado o vendido por Belkin puede resultar en un mayor riesgo de incendios, descargas eléctricas, heridas o daños al usuario, producto u otras propiedades.
9. La potencia de la transmisión inalámbrica de electricidad es regulada por el dispositivo que recibe la carga inalámbrica y puede verse influenciada por distintos factores, como, entre otros, protocolos de carga patentados, la temperatura ambiente, el porcentaje de batería restante o la antigüedad del dispositivo que se está cargando ente otros.

PRECAUCIÓN: Si tienes problemas con tu cargador inalámbrico deja de utilizarlo inmediatamente, desenchufa el adaptador de alimentación de la toma de corriente y ponte en contacto con Belkin para obtener asistencia.
La información del marcado de conformidad se ubica en la parte inferior del producto.

Declaración de conformidad CE
Nosotros, Belkin International Inc., declaramos que el equipo de radio cumple con la Directiva de Equipos de Radio 2014/53/UE, Directiva RoHS 2011/65/UE y 2015/863, además de con la Directiva WEEE 2012/19/UE.
El texto íntegro de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: www.belkin.com/doc.

Precaución: todos los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Declaración sobre la exposición a las radiaciones: Este equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe estar instalado y funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el emisor y las personas.

Frecuencia de funcionamiento: 1277 kHz, 360 kHz, 111-148 kHz
Potencia máxima de transmisión: -1,81 dBµA/m @10m

Directiva de Residuos de Equipamientos Eléctricos e Electrónicos
Para obtener información sobre a eliminación de productos consulte http://www.belkin.com/uk/weee-regulations/
En conformidad con el Artículo 14 de Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE / WEEE).
El símbolo de cubo de basura con una cruz sobre él significa que no debe ser eliminado en la basura general y debe ser eliminado separadamente do lixo comum.
Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim da sua vida útil tem de ser entregue em centros de reciclagem especializados na recolha de materiais de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, ou devolvidos ao revendedor quando adquirir um novo equipamento enquadrável na categoria de REEE/WEEE, de acordo com o Artigo 14, conforme implementado no país aplicável.

POLSKI

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa
UWAGA: Nieprzestrzeganie się do tej instrukcji może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała, uszkodzenie produktu lub inne szkody materialne.
1. Zasilacz ładowarki bezprzewodowej należy podłączyć do najbliższego gniazdka elektrycznego w sposób umożliwiający łatwe odłączenie.
2. Używać tylko wewnątrz pomieszczeń lub w suchym miejscu. Unikać ładowania w pobliżu źródeł ciepła i wilgoci.
3. Nie używać ładowarki bezprzewodowej ani zasilacza sieciowego, jeżeli widoczne są jakiekolwiek usterki.
4. Nie próbować naprawiać, przerabiać ani rozbierać ładowarki bezprzewodowej ani zasilacza sieciowego.
5. Stosowanie zasilaczy innych niż zalecane lub sprzedawane przez firmę Belkin zwiększa ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała, uszkodzenia produktu lub innych szkód materialnych.
6. Szybkość przekazywania energii podczas ładowania bezprzewodowego jest regulowana przez urządzenie odbierające energię, na co mogą wpływać takie czynniki jak między innymi zastrzeżone protokoły ładowania, temperatura otoczenia, aktualny procentowy poziom naładowania baterii i wiek ładowanego urządzenia.
OSTRZEŻENIE: W przypadku problemów z ładowarką bezprzewodową należy przestać z niej korzystać, odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego i skontaktować się z firmą Belkin.
Oznaczenia znajdują się na spodzie produktu.

Deklaracja zgodności CE
Firma Belkin International, Inc. oświadcza, że urządzenie radiowe jest zgodne z Dyrektywą Radiową 2014/53/UE, Dyrektywą RoHS 2011/65/UE i 2015/863 oraz Dyrektywą WEEE 2012/19/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem: www.belkin.com/doc
Ostrzeżenie: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie są wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z przepisami, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Oświadczenie dotyczące narażenia na promieniowanie: To urządzenie spełnia normy w zakresie ograniczeń promieniowania dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie powinno być zainstalowane i użytkowane tak, aby odległość między źródłem promieniowania a ciałem wynosiła przynajmniej 20 cm.

Pasmo częstotliwości pracy sprzętu radiowego: 1277 kHz, 360 kHz, 111-148 kHz
Maksymalnie nadawana moc: -1,81 dBµA/m przy 10 m

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Informacje dotyczące utylizacji produktu po zakończeniu eksploatacji dostępne są na stronie http://www.belkin.com/uk/weee-regulations/
Zgodnie z art. 14 Dyrektywy 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu użytkowania produkt należy usunąć oddzielnie od innych odpadów.
W związku z tym każdy produkt po zakończeniu okresu użytkowania musi zostać przekazany do zakładów utylizacji odpadów, specjalizujących się w selektywnym przerabianiu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie nowego WEEE, zgodnie z art. 14, w sposób zgodny ze sposobem jego realizacji w danym kraju.

РУССКИЙ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Несоблюдение этих инструкций может повлечь возгорание, поражение электрическим током, травмы пользователя или повреждение изделия и другой собственности.
1. Подключите блок питания беспроводного зарядного устройства к находящейся рядом розетке электросети с возможностью легко и удобно отключить от источника питания.
2. Используйте только внутри помещений в сухом месте. Не заряжайте устройства рядом с источниками тепла или влаги.
3. Не допускайте попадания любых жидкостей или влаги на блок питания.
4. Если беспроводное зарядное устройство не используется в течение длительного времени, отключите его из розетки электросети.
5. Не храните устройство при слишком высокой или низкой температуре. Рекомендуется использовать устройство при комнатной температуре.
6. Запрещается использовать беспроводное зарядное устройство и блок питания при наличии видимых повреждений.
7. Не пытайтесь обслуживать, модифицировать или разбирать беспроводное зарядное устройство или блок питания.
8. Использование блока питания, который не продается компанией Belkin или не рекомендован ей, может повлечь возгорание, поражение электрическим током, травмирование пользователя или повреждение изделия и другой собственности.
9. Скорость передачи мощности беспроводной зарядки регулируется мощностью, принимаемой устройством беспроводной зарядки, на которую могут влиять такие факторы, как, помимо прочего, коммерческие протоколы зарядки, температура окружающей среды, текущий процентный уровень заряда батареи и возраст заряжаемого устройства.
ОСТОРОЖНО! При возникновении неполадок в работе беспроводного зарядного устройства ПРЕКРАТИТЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО ИЗ РОЗЕТКИ электросети обратитесь за помощью в компанию Belkin.

Маркировка находится в нижней части товара.

Декларация соответствия требованиям СЕ
Мы, компания Belkin International, Inc., заявляем, что продукт беспроводное зарядное устройство соответствует Директиве по радиооборудованию 2014/53/ЕС, Директиве RoHS 2011/65/ЕС + 2015/863 и Директиве WEEE 2012/19/ЕС.
Полный текст заявления о соответствии нормам ЕС доступен в Интернете по адресу: www.belkin.com/doc

ČESKY

Bezpečnostní pokyny
UPOZORNĚNÍ: Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění či škody uživatele, poškození produktu nebo jiného majetku.
1. Zapojte síťový adaptér bezdrátové nabíječky do blízké elektrické zásuvky, z níž je ho možné snadno odpojit.
2. Používejte pouze v interiéru a v suchém prostředí. Nenabíjejte v blízkosti tepelných zdrojů nebo v prostředí se zvýšenou vlhkostí.
3. Chraňte bezdrátovou nabíječku i síťový adaptér před vlhkem a tekutinami.
4. Pokud nebudete bezdrátovou nabíječku delší dobu používat, odpojte ji ze sítě.
5. Neskladujte zařízení ve velmi horkém ani velmi studeném prostředí. Doporučujeme používat zařízení při pokojové teplotě.
6. Nepoužívejte bezdrátovou nabíječku, pokud jsou na ní nebo na síťovém adaptéru viditelné známky poškození.
7. Nepokoušejte se bezdrátovou nabíječku ani síťový adaptér opravovat, upravovat ani rozebírat.
8. Používání síťových adaptérů, které nejsou doporučeny nebo dodány společností Belkin, může vést ke zvýšenému riziku požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění či škody uživatele, poškození produktu nebo jiného majetku.
9. Přenosovou rychlost nabíjení reguluje nabíjené zařízení nabíjené přes bezdrátovou nabíječku, a dále ji ovlivňují faktory jako proprietární protokoly nabíjení, teplota okolního prostředí, procentní úroveň nabití baterie a stáří nabíjeného zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud budete mít s bezdrátovou nabíječkou problémy, přestaňte ji prosím používat, odpojte síťový adaptér z elektrické zásuvky a obraťte se na společnost Belkin.
Informace o značení jsou uvedeny na spodní straně produktu.

Prohlášení o shodě (označení CE)
My, společnost Belkin International, Inc., na svou výhradní zodpovědnost prohlašujeme, že toto rádiové zařízení vyhovuje směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU (RED), směrnici 2011/65/EU (RoHS) i pozměňující směrnici (EU) 2015/863 a směrnici 2012/19/EU (OEEE).

Úplný text prohlášení o shodě EU najdete na této internetové adrese: www.belkin.com/doc

Upozornění: V případě jakýchkoli změn nebo zpravidla zakázaných zásahů, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.
Prohlášení o vystavení záření: Toto zařízení splňuje limity pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení je nutno instalovat a provozovat ve vzdálenosti nejméně 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.
Frekvenční pásmo, ve kterém zařízení pracuje: 1277 – 360 kHz, 111-148 kHz
Maximální přenášený výkon: -1,81 dBµA/m @10m

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Informace o likvidaci produktu najdete na http://www.belkin.com/uk/weee-regulations/
V souladu s článkem 14 Směrnice 2012/19/EU Evropského parlamentu o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že na konci životnosti musí být produkt likvidován odděleně od běžného odpadu.
Z toho důvodu každý produkt, který dosáhl konce životnosti, musí být odevzdán ve specializovaném zařízení ke sběru elektrického a elektronického odpadu nebo vrácen prodejci při nákupu nového zařízení podléhajícího OEEZ, podle implementace článku 14 ve vaší zemi.

العربية

تعليمات السلامة
تحذير: قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى نشوب حريق أو حدوث صعقة كهربائية أو إصابة أو تلف بالمستخدم أو المنتج أو أي ممتلكات أخرى.
1. قم بتوصيل مصدر طاقة الشاحن اللاسلكي بمأخذ طاقة قريب يسهل فصله.
2. للاستخدام داخل المنازل فقط وفي الأماكن الجافة. وتجنب شحنه بالقرب من مصادر الطاقة أو الرطوبة.
3. أبقِ الشاحن اللاسلكي ومصدر الطاقة بعيدًا عن أي سوائل أو مواطن رطبة.
4. افصل الشاحن اللاسلكي عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
5. لا تخزن الجهاز في مناطق شديدة البرودة أو السخونة لأن ذلك قد يؤثر على البطارية. ويُوصى باستخدام الجهاز في درجة حرارة الغرفة.
6. لا تستخدم الشاحن اللاسلكي إذا لاحظت وجود أي عيوب ظاهرة عليه أو على مصدر الطاقة.
7. لا تحاول صيانة الشاحن اللاسلكي أو مصدر الطاقة أو التعديل عليه أو تفكيكه.
8. قد يؤدي استخدام مصدر طاقة غير موصى به من Belkin إلى زيادة خطر نشوب الحريق وحدوث صعقة كهربائية وإصابة أو تلف بالمستخدم أو المنتج أو أي ممتلكات أخرى.
9. يتم التحكم في معدل نقل الطاقة اللاسلكي بواسطة الجهاز الذي يتلقى الطاقة، والذي يمكن أن تؤثر عليه عوامل مثل بروتوكولات الشحن الخاصة وحرارة الغرفة ومستوى الشحن الحالي للبطارية وعمر الجهاز المشحون.

ไทย

คำแนะนำด้านความปลอดภัย
คำเตือน: การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ
1. เสียบปลั๊กแหล่งจ่ายไฟของที่ชาร์จไร้สายเข้ากับเต้ารับที่อยู่ใกล้เคียงและถอดปลั๊กได้สะดวก
2. ใช้งานในอาคารและในที่แห้งเท่านั้น หลีกเลี่ยงการชาร์จใกล้แหล่งความร้อนหรือความชื้น
3. อย่าวางที่ชาร์จแบบไร้สายและแหล่งจ่ายไฟไว้ใกล้วัตถุของเหลวหรือความชื้น
4. ถอดที่ชาร์จแบบไร้สายออกเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
5. อย่าจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ของคุณที่อุณหภูมิห้อง
6. อย่าใช้หากพบว่าตัวชาร์จแบบไร้สายหรือแหล่งจ่ายไฟชำรุดหรือแสดงความเสียหาย
7. อย่าพยายามซ่อมแซม ดัดแปลง หรือถอดประกอบที่ชาร์จแบบไร้สายหรือแหล่งจ่ายไฟ
8. การใช้แหล่งจ่ายไฟที่ไม่ได้รับการแนะนำหรือจำหน่ายโดย Belkin อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ
9. อัตราการส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายได้รับการควบคุมโดยอุปกรณ์ที่รับพลังงานซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น โปรโตคอลการชาร์จแบบกรรมสิทธิ์ อุณหภูมิแวดล้อม ระดับแบตเตอรี่ปัจจุบัน และอายุของอุปกรณ์ที่ชาร์จ

日本語

安全にご使用いただくために
警告：以下の指示に従わないと、火災、感電、怪我、または使用者、製品、もしくはその他の資産の損傷につながる可能性があります。
1. ワイヤレス充電器の電源プラグは、取り外しやすい近くの電源コンセントに接続してください。
2. 屋内の乾燥した場所でのみ使用してください。熱や湿気の発生する場所の近くでの充電は避けてください。
3. ワイヤレス充電器本体と電源プラグは、液体の散かり注意の高い場所に近づけないでください。
4. 長期間使用しない場合は、ワイヤレス充電器の電源プラグを抜いてください。
5. 極端に高温または低温の場所に製品を保管しないでください。室温での使用をお勧めします。
6. ワイヤレス充電器本体や電源プラグに明らかな傷がある場合は、使用しないでください。
7. ワイヤレス充電器や電源プラグは修理、改造または分解しないでください。

繁體中文

8. Belkin的產品才能用。不同的產品可能會導致火災、觸電、受傷或損壞。
9. ワイヤレス充電の電力伝送速度は、搭載の充電プロトコル、周囲の温度、現在のバッテリーレベル、充電されている機器の劣化の影響によって影響を受ける場合があります。電力を効率よくワイヤレス充電するパッドとケーブルを使用してください。

注意事項：ワイヤレス充電器に異常が発生した場合は、使用を中止してコンセントから電源プラグを抜き、Belkinに連絡してサポートを受けてください。
マーキング情報は製品の下部に記載されています。

한국어

안전 지침
경고: 이 지침을 따르지 않으면 화재, 감전, 부상이나 사용자, 제품 또는 기타 재산상의 피해가 발생할 수 있습니다.
1. 무선 충전기의 전원 공급 장치를 전원이 쉽게 분리되는 인근 콘센트에 연결하세요.
2. 실내 및 건조한 장소에서만 사용하십시오. 열 또는 습기가 있는 곳 근처에서 충전하지 마세요.
3. 액체나 습기가 있는 곳에 무선 충전기와 전원 공급 장치를 보관하십시오.
4. 장시간 사용하지 않을 경우 무선 충전기의 전원 공급 장치를 분리하십시오.
5. 제품을 매우 뜨겁거나 차가운 위치에 보관하지 마십시오. 상온에서 사용하는 것이 좋습니다.
6. 무선 충전기 또는 전원 공급 장치에 눈에 띄는 결함이 발견되면 사용하지 마십시오.
7. 무선 충전기 또는 전원 공급 장치를 수리, 개조 또는 분해하지 마세요.
8. Belkin에서 권장하거나 판매하지 않는 전원 공급장치를 사용하면 화재, 감전, 부상 또는 제품 손상의 위험이 증가할 수 있습니다.
9. 무선 충전 전력 전송 속도는 특정 충전 프로토콜, 주변 온도, 현재 배터리 잔량 및 충전 중인 장치의 수명과 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 무선 충전 장치로 전력 전송 효율을 극대화하십시오.

주의: 무선 충전기에 문제가 발생하면 사용을 중단하고 전기 소켓에서 전원 공급 장치를 분리한 다음 Belkin에 문의하여 도움을 받으세요.
마킹 정보는 제품 하단에 있습니다.

- 無線 充電的 運作 範圍 最好 保持 在 10 公分 內，可同時 放置 1 個裝置。
- 充電 表面 最好 保持 乾燥，不要 放置 金屬 物品 或 磁性 物品。
- 無線 充電 功率 可能 會 因 不同 裝置 而 異。
- 無線 充電 時 請 勿 將 手機 放 在 充電 板 上 使用。
- 使用 無線 充電 時，手機 背面 可能 會 變 溫 暖。

简体中文

安全须知
警告：不遵守这些说明可能会导致火灾、触电、受伤或对用户或其他财产造成损坏。
1. 将无线充电器的电源适配器插入附近易于插拔的电源插座上。
2. 仅可在室内和干燥的地方使用。避免在热源和潮气源附近充电。
3. 使无线充电器和电源适配器远离任何液体或潮气。
4. 长时间不使用时，请拔下无线充电器。
5. 请勿将设备存放在过热或过冷的地方。建议在室温下使用设备。
6. 如果您发现无线充电器或电源适配器有明显缺陷，请勿使用。
7. 请勿尝试修理、改装或拆解无线充电器或电源适配器。
8. 使用非Belkin推荐或销售的电源适配器会增加发生火灾、触电、受伤或对用户、产品或其他财产造成损坏的风险。
9. 无线充电功率传输速率由无线充电设备接收功率调节，受以下因素影响，但不