



For best results, please follow instructions.




**Compatible with iPhone 16e, 16, 15, 14 & 14 Pro,
iPhone 13 & 13 Pro and iPhone 12 & 12 Pro.**

Package Contents




Data Reader



Charging Cable with
USB-C to USB-A
adapter



Allen Wrenches (1 or 2)



QuickStart Guide

Step 1: Download the Socket Mobile Companion app to set-up your barcode reader.



Scan QR Code with your device to download the Companion app free

Step 2: Register your reader and complete a user survey via the Socket Mobile Companion app to activate a 90-day warranty extension.

If the Companion app cannot be installed, pair your barcode reader directly to the host device.

The steps below do not include XG963, XS963, iXG963, iXS963 which need a supported application.

The steps below assume this is a first time pairing set-up.


1. On host device - turn off Bluetooth.
2. Power on the barcode reader.
3. Select and scan a Bluetooth connection mode barcode (see following page).
4. On host device - turn Bluetooth back on and pair barcode reader.
5. Launch desired application.

You are now ready to start scanning!


For a complete user guide:

<https://sckt.tech/downloads>


Scanner
Power button



Step 3: Unscrew the case with a cross-head screwdriver (not included in the package).




Step 4: Insert the internal charging cable and place the phone inside the case.




Note: Some models have internal wireless charging and therefore do not have an internal charging cable.

Step 5: Before reassembly, connect the charging cable to the case and verify it charges.




Step 6: Screw the top case down, being careful not to overtighten.



Step 7: Prior to first use - Fully charge your barcode reader.

Use a USB-C wall charger to charge batteries until the battery light turns solid green (up to 8 hours).



Green Light = Fully charged

*Preinstalled rechargeable battery included

Charging Requirements: Min 5.0 VDC, 1 AMP
Max 5.5 VDC, 3 AMPs



Important: Do not charge Socket Mobile data readers in temperatures above 100°F/40°C, as the reader may not charge properly.



Charging from a computer or laptop USB port will not provide enough power and could cause charging, connection or scanning performance issues.

Need help? Visit <https://sckt.tech/support>

For device set-up: <https://sckt.tech/device-set-up>

For XS930/XG930 (Laser) model - If viewing this guide from the internet, please print barcodes to scan.

Bluetooth Connection Modes

iOS Application Mode (Default)

Use this mode with an Apple app designed for Socket Mobile barcode readers.



Excludes XG963, XS963, iXG963, iXS963

Basic Keyboard Mode

Configures the barcode reader to Human Interface Device (HID).



Excludes XG963, XS963, iXG963, iXS963

Factory Reset

Revert all settings to factory defaults. The barcode reader will power off after scanning this barcode.





Add SocketCare extended warranty coverage: <https://sckt.tech/socketcare>

Purchase SocketCare within 60 days from the date of purchase of the barcode reader.

Product Warranty: The barcode reader's warranty period is one year from the date of purchase.

Consumables such as batteries and charging cables have a limited warranty of 90 days. Extend your barcode reader's standard one-year limited warranty coverage up to five years from the date of purchase.

Additional service features are available to further enhance your warranty coverage:

- Warranty period extension only
- Express Replacement Service
- One-Time Accidental Coverage
- Premium Service

Environment

Socket Mobile is committed to combating global climate change. We back up this commitment with sensible, sustainable policies dedicated to achieving tangible results. Learn about the specifics of our environmental practices here: <https://sckt.tech/recycling>

Important Information - Safety, Compliance and Warranty

Safety and Handling

See Safety and Handling in the User Guide: <https://sckt.tech/downloads>

Regulatory Compliance

Regulatory information, certification and compliance marks specific to the Socket Mobile barcode scanner are available in Regulatory Compliance: socketmobile.com/regulatory-compliance.

IC and FCC Compliance Statement

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may cause interference, and (2) this device may not be subject to interference, including interference that may cause undesired operations.

EU Compliance Statement

Socket Mobile hereby declares that this wireless device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. Products intended for sale within the European Union are marked with a CE Mark, which indicates compliance to applicable Directives and European Normes (EN), as follows. Amendments to these Directives or ENs are included: Normes (EN), as follows:

CONFORMS TO THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES

- Low Voltage Directives: 2014/35/EU
- RED Directive: 2014/53/EU
- EMC Directive: 2014/30/EU
- RoHS Directive: 2015/863
- WEEE Directive: 2012/19/EC

Battery and Power Supply

The barcode reader contains a rechargeable battery which may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not charge or use the unit in a car or similar place where the inside temperature may be over 60 degrees C or 140 degrees F.


Limited Warranty Summary

Socket Mobile Incorporated warrants this product against defects in material and workmanship, under normal use and service, for one (1) year from the date of purchase. Products must be purchased new from a Socket Mobile authorized distributor, reseller or from the SocketStore on Socket Mobile's website: socketmobile.com. Used products and products purchased through non-authorized channels are not eligible for this warranty support. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws. You may be required to furnish proof of purchase details when making a claim under this warranty.

For more warranty information: <https://sckt.tech/socketcare>




**Para obtener los mejores resultados,
siga las siguientes instrucciones:**




Compatible con los modelos iPhone 16e, 16, 15, 14 / 14 Pro, iPhone 13 / 13 Pro y iPhone 12 / 12 Pro.

Contenido del paquete



Lector de datos



Cable de carga
y adaptador
USB-C a USB-A



Llaves Allen (1 o 2)



Guía de inicio rápido

Paso 1: descargue la aplicación Companion de Socket Mobile para configurar el lector.



Escanee el código QR con su dispositivo móvil para descargar gratis la aplicación Companion.

Paso 2: Registre el lector y responda a un cuestionario de usuario a través de la aplicación Companion de Socket Mobile para activar una extensión de garantía de 90 días.

Si no consigue instalar la aplicación Companion, empareje el lector directamente con el dispositivo anfitrión.


Los pasos siguientes no afectan a los modelos XG963, XS963, iXG963 e iXS963 ya que requieren una aplicación compatible.

Los siguientes pasos se aplican al realizar la primera configuración de emparejamiento.


1. Desactive el Bluetooth en el periférico anfitrión.
2. Conectar el lector a la alimentación.
3. Seleccione y escanee uno de los códigos de barras de conexión Bluetooth (ver siguiente página).
4. Vuelva a activar el Bluetooth en el periférico anfitrión y realice el emparejamiento.
5. Inicie la aplicación de su elección.

Todo listo para escanear.


Para descargar la guía completa, visite: <https://sckt.tech/downloads>



Paso 3: desenrosque los tornillos de la carcasa con un destornillador de punta de cruz (no incluido).




Paso 4: inserte el cable de carga interno y coloque el teléfono en la carcasa.




Nota: algunos modelos de lectores están provistos de un sistema de carga interna inalámbrica y no disponen de cable de carga interno.

Paso 5: antes de volver a montar, conecte el cable de carga a la carcasa y compruebe que cargue.




Paso 6: fije la parte superior de la carcasa con los tornillos procurando no apretarlos demasiado.



Paso 7: antes del primer uso, cargue totalmente la batería del lector de códigos de barras.

Use un cargador de pared USB-C y cargue la batería hasta que el indicador de carga se ilumine en color verde fijo (puede requerir hasta 8 horas de carga).



Requerimientos de carga: mín. 5.0 VCC, 1
AMP máx. 5.5 VCC, 3 AMP



Importante: para evitar problemas de carga, no cargue los lectores de Socket Mobile a temperaturas superiores a 40 °C.



La carga desde un puerto USB de un ordenador o portátil no proporciona suficiente potencia y puede provocar problemas de carga, conexión o rendimiento de reproducción.

¿Necesita ayuda? Visite <https://www.socketmobile.com/eu/es/support>
Configuración del lector: <https://www.socketmobile.com/eu/es/support/faq>

Modelos XS930/XG930 (láser): si consulta esta guía en Internet, imprima los códigos de barras para escanearlos.

Modos de conexión Bluetooth

Modo aplicación iOS (por defecto)

Use este modo con una aplicación Apple desarrollada para los lectores de Socket Mobile.



**Excepto los modelos
XG963, XS963, iXG963
e iXS963**

Modo teclado estándar

Configura el lector en modo HID.



**Excepto los modelos
XG963, XS963, iXG963
e iXS963**

Restablecimiento de fábrica

Restablece todos los parámetros por defecto. El lector se apagará tras escanear este código de barras.





Adquiera la extensión de garantía de SocketCare:

<https://sckt.tech/socketcare>

Regístrese en SocketCare dentro de los 60 días posteriores a la fecha de compra de su lector de códigos de barras. Garantía del producto: el periodo de garantía del lector de códigos de barras es de un año a partir de la fecha de compra. Los consumibles como pilas y cables de carga tienen una garantía limitada de 90 días. La extensión de garantía le permite prolongar la garantía limitada estándar de un año de su lector a hasta cinco años a partir de la fecha de compra. Asimismo, le ofrecemos servicios adicionales para mejorar la cobertura de su garantía.

- Extensión del periodo de garantía únicamente
- Servicio de sustitución exprés
- Cobertura ante el primer accidente
- Servicio Premium

Política medioambiental

Socket Mobile se compromete a luchar contra el cambio climático global. Respaldamos este compromiso con políticas sensatas y sostenibles destinadas a obtener resultados reales. Para obtener más información sobre nuestras prácticas medioambientales, visite nuestra página web en: <https://www.socketmobile.com/eu/es/readers-accessories/recycling-center>

Información importante sobre seguridad, homologaciones y garantía

Seguridad y manipulación

Consulte la sección Seguridad y manipulación en la guía del usuario: <https://www.socketmobile.com/eu/es/support/downloads>

Certificaciones y homologaciones

La información reglamentaria, las certificaciones y las marcas de conformidad específicas de los lectores de códigos de barras de Socket Mobile están disponibles en el apartado Certificaciones y homologaciones: <https://www.socketmobile.com/eu/es/terms-conditions/regulatory-compliance>.

Declaración de conformidad IC y FCC

Este dispositivo cumple con las normas RSS sin licencia de Industrie Canada. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad de la UE

Socket Mobile declara por la presente que este dispositivo inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables. Los productos destinados a la venta en la Unión Europea llevan el marcado CE, que indica la conformidad con las directivas aplicables y las normas europeas (EN), tal y como se indica a continuación. Las modificaciones introducidas en dichas directivas o normas (EN) se incluyen de la siguiente manera:

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS EUROPEAS

- Directiva Baja tensión: 2014/35/UE
- Directiva RED: 2014/53/UE
- Directiva CEM: 2014/30/UE
- Directiva RoHS: 2015/863
- Directiva RAEE: 2012/19/CE

Batería y alimentación

El lector de códigos de barras contiene una batería recargable que puede representar un riesgo de incendio o de quemaduras químicas en caso de manipulación incorrecta. No cargue ni utilice el aparato en un vehículo o en un entorno similar en el que la temperatura interior pueda superar los 60 °C o 140 °F.


Garantía limitada - Resumen

Socket Mobile Incorporated garantiza este producto contra cualquier defecto de material y fabricación, en condiciones normales de uso y mantenimiento, durante un (1) año a partir de la fecha de compra. Los productos deben comprarse nuevos a un distribuidor o revendedor autorizado de Socket Mobile o en SocketStore, la tienda en línea de Socket Mobile: [socketmobile.com](https://www.socketmobile.com). Los productos de segunda mano y los productos comprados a través de canales no autorizados no están cubiertos por esta garantía. Las ventajas de la garantía se suman a los derechos previstos por las leyes locales en materia de consumo. Es posible que se le solicite una prueba de compra cuando presente una reclamación en el marco de esta garantía.

Si desea más información sobre la garantía, visite: <https://www.socketmobile.com/eu/es/support/warranty-registration>




**Pour obtenir les meilleurs résultats,
suivez les instructions suivantes :**




**Compatible avec les modèles iPhone 16e, 16, 15,
14 / 14 Pro, iPhone 13 / 13 Pro et iPhone 12 / 12 Pro.**

Contenu du pack



Lecteur de données



Câble de charge
et adaptateur
USB-C à USB-A



Clés Allen (1 ou 2)



Guide de démarrage

Étape 1 : téléchargez l'application Companion de Socket Mobile pour configurer votre lecteur.



Scannez le code QR avec votre appareil mobile pour télécharger gratuitement l'application Companion.

Étape 2 : Enregistrez votre lecteur et répondez à un questionnaire utilisateur via l'application Companion de Socket Mobile pour activer une extension de garantie de 90 jours.

En cas d'échec d'installation de l'application Companion, appairez votre lecteur directement à l'appareil hôte.


Les étapes ci-dessous ne concernent pas les modèles XG963, XS963, iXG963, iXS963 qui nécessitent la prise en charge de l'application de votre choix.

Les étapes ci-dessous sont applicables lors de la première configuration d'appairage.


1. Sur le périphérique hôte - désactivez le Bluetooth.
2. Mettez le lecteur code-barres sous tension.
3. Sélectionnez et scannez un des codes-barres de connexion Bluetooth (cf. page suivante).
4. Sur le périphérique hôte - réactivez le Bluetooth et appairez.
5. Lancez l'application de votre choix.

Vous êtes prêt pour la numérisation !


Pour télécharger le guide complet, rendez-vous sur : <https://sckt.tech/downloads>



Étape 3 : dévissez le boîtier à l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni).




Étape 4 : insérez le câble de charge interne et placez le téléphone dans le boîtier.




À noter : certains modèles de lecteurs sont dotés d'un système de chargement interne sans fil et n'ont pas de câble de charge interne.

Étape 5 : avant le remontage, connectez le câble de charge au boîtier et vérifiez que celui-ci charge.




Étape 6 : revissez la partie supérieure du boîtier en veillant à ne pas trop serrer.



Étape 7 : avant la première utilisation - veillez à charger complètement votre lecteur codes-barres.

Utilisez un chargeur mural USB-C et chargez la batterie jusqu'à ce que le témoin de charge passe au vert fixe (peut nécessiter jusqu'à 8 heures de charge).



Exigences de charge: min 5.0 VDC, 1 AMP
max 5.5 VDC, 3 AMP



Important : pour éviter les problèmes de chargement, ne chargez pas les lecteurs Socket Mobile à des températures supérieures à 40 °C.



Le chargement à partir d'un port USB d'ordinateur ou de portable ne fournit pas une puissance suffisante et peut entraîner des problèmes de chargement, de connexion ou de performances de lecture.

Besoin d'aide? Rendez-vous sur <https://sckt.tech/support>
Configuration du lecteur : <https://sckt.tech/device-set-up>

Modèles XS930/XG930 (laser) : si vous consultez ce guide sur internet, imprimez les codes-barres pour les scanner.

Modes de connexion Bluetooth

Mode application iOS (par défaut)

Utilisez ce mode avec une application Apple développée pour les lecteurs Socket Mobile.



À l'exclusion des modèles XG963, XS963, iXG963, iXS963

Mode Clavier standard

Configure le lecteur en mode HID.



À l'exclusion des modèles XG963, XS963, iXG963, iXS963

Réinitialisation d'usine

Rétablit tous les paramètres par défaut. Le lecteur s'éteint après avoir scanné ce code-barres.





Souscrivez l'extension de garantie SocketCare : <https://sckt.tech/socketcare>

Inscrivez-vous à SocketCare dans les 60 jours suivant la date d'achat de votre lecteur codes-barres. Garantie produit : la période de garantie du lecteur codes-barres est d'un an à compter de la date d'achat. Les consommables tels que les piles et les câbles de charge ont une garantie limitée à 90 jours. L'extension de garantie vous permet de prolonger la garantie limitée standard d'un an de votre lecteur jusqu'à cinq ans à compter de la date d'achat. Nous proposons également des services supplémentaires pour améliorer votre couverture de garantie.

- Extension de la période de garantie uniquement
- Service de remplacement express
- Couverture premier accident
- Service Premium

Politique environnementale

Socket Mobile s'engage à lutter contre le changement climatique mondial. Nous soutenons cet engagement par des politiques judicieuses et durables visant à obtenir de réels résultats. Pour en savoir plus sur nos pratiques environnementales, consultez notre site à la page : <https://sckt.tech/recycling>

Informations importantes - Sécurité, conformité et garantie

Sécurité et manipulation

Consultez la section Sécurité et manipulation dans le guide de l'utilisateur : <https://sckt.tech/downloads>

Conformité réglementaire

Les informations réglementaires, les certifications et les marques de conformité spécifiques aux lecteurs codes-barres Socket Mobile sont disponibles dans la rubrique Conformité réglementaire : socketmobile.com/regulatory-compliance.

Déclaration de conformité IC et FCC

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil peut provoquer des interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Déclaration de conformité UE

Socket Mobile déclare par la présente que cet appareil sans fil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables. Les produits destinés à la vente au sein de l'Union européenne sont pourvus d'un marquage CE, qui indique la conformité aux directives applicables et aux normes européennes (EN), comme suit. Les modifications apportées à ces directives ou normes (EN) sont incluses, comme suit :

CONFORME AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES SUIVANTES

- Directives Basse Tension : 2014/35/UE
- Directive RED : 2014/53/UE
- Directive CEM : 2014/30/UE
- Directive RoHS : 2015/863
- Directive DEEE : 2012/19/CE

Batterie et alimentation

Le lecteur codes-barres contient une batterie rechargeable qui peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne chargez pas et n'utilisez pas l'appareil dans une voiture ou un endroit similaire où la température intérieure peut dépasser 60 degrés C ou 140 degrés F.


Garantie limitée - Récapitulatif

Socket Mobile Incorporated garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Les produits doivent être achetés neufs auprès d'un distributeur ou d'un revendeur agréé Socket Mobile ou sur SocketStore, la boutique en ligne de Socket Mobile : socketmobile.com. Les produits d'occasion et les produits achetés par des canaux non autorisés ne sont pas éligibles à cette garantie. Les avantages de la garantie s'ajoutent aux droits prévus par les lois locales sur la consommation. Il peut vous être demandé de fournir une preuve d'achat lorsque vous effectuez une réclamation dans le cadre de cette garantie.

Pour plus d'informations concernant la garantie : <https://sckt.tech/socketcare>




最良の結果を得るために、ユーザーガイドの指示に従いましょう。




iPhone 16e、16、15、14および14 Pro、
iPhone 13および13 Pro、iPhone 12および12 Proに対応。

XC100については、4～5ページをご参照ください。

パッケージ内容




データリーダー



USB-CからUSB-Aへのアダプター付き充電ケーブル



六角レンチ（1本または2本）



socket
mobile

XtremeScan Grip
Quickstart Guide

For best results, please follow instructions.

Compatible with iPhone 16e, 16, 15, 14 & 14 Pro,
iPhone 13 & 13 Pro and iPhone 12 & 12 Pro.

ユーザーガイド

ステップ1: バーコードリーダーを設定するために、Socket Mobile Companionアプリをダウンロードしてください。



QRコードをお使いのデバイスでスキャンし、Companionアプリを無料でダウンロードしてください。


ステップ2: Socket Mobile Companionアプリを使用してバーコードリーダーを登録し、ユーザーアンケートに回答すると、90日間の保証延長が有効になります。

Companionアプリをインストールできない場合は、バーコードリーダーをホストデバイスに直接ペアリングしてください。

以下の手順は、初めてペアリングを行う場合を想定しています。

1. ホストデバイスのBluetoothをオフにします。
2. バーコードリーダーの電源を入れます。
3. Bluetooth接続モードのバーコードを選択してスキャンします（次のページを参照）。
4. ホストデバイスでBluetoothを再度オンにし、バーコードリーダーとペアリングします。
5. 使用したいアプリケーションを起動します。


スキャナーの
電源ボタン




これでスキャンの準備が整いました。

ユーザーガイドの詳細はこちら: <https://sckt.tech/downloads>

ステップ3：プラスドライバー（パッケージには含まれていません）を使用してケースのネジを外してください。




ステップ4：内部充電ケーブルを挿入し、スマートフォンをケース内に収めてください。




注) 一部のモデルは内臓ワイヤレス充電に対応しているため、内部充電ケーブルがありません。

ステップ5：再組み立ての前に、充電ケーブルをケースに接続し、充電ができることを確認してください。




ステップ6：トップケースをネジで固定します。締めすぎないように注意してください。



ステップ7: 最初に使用する前に、バーコードリーダーをフル充電してください。

USB-Cの壁掛け充電器を使用し、バッテリーランプが緑色の点灯になるまで充電してください（最大8時間）。



充電要件：最小5.0 VDC, 1アンペア
最大5.5 VDC, 3アンペア



重要：ソケットモバイルのデータリーダーは、40℃を超える温度下では充電しないでください。正しく充電されない可能性があります。



コンピューターやノートパソコンのUSBポートからの充電では電力が不十分なため、充電や接続、スキャン性能に問題が生じる可能性があります。

ヘルプが必要な方は：<https://sckt.tech/support>

デバイスのセットアップについて：<https://sckt.tech/device-set-up>

XS930/XG930 (レーザー)モデルの場合 – インターネットからこちらのガイドを閲覧している場合は、スキャン用のバーコードを印刷してください。

Bluetooth接続モード

iOSアプリケーション モード (デフォルト)

このモードは、ソケットモバイルのバーコードリーダー向けに設計されたAppleのアプリで使用してください。



ベーシックモード

バーコードリーダーをヒューマンフェイステデバイス (HID) として設定しています。



**XG963, XS963, iXG963,
iXS963を除く。**

ファクトリーリセット

すべての設定を工場出荷時の状態にリセットします。このバーコードをスキャンすると、バーコードリーダーの電源が切れます。





SocketCare延長保証を追加： <https://sckt.tech/socketcare>

バーコードリーダーの購入日から60日以内にSocketCareを購入してください。

製品保証：バーコードリーダーの保証期間は購入日から1年間です。バッテリーや充電ケーブルなどの消耗品は90日間の限定保証となります。標準の1年限定保証を、購入日から最長5年間まで延長できます。さらに、保証内容を強化する追加サービスもご利用いただけます。

- 保証期間の延長のみ
- 即時交換サービス
- 一度限りの偶発的損傷補償
- プレミアムサービス

環境への取り組み

ソケットモバイルは、地球規模の気候変動の対策に真剣に取り組んでいます。弊社では実際の成果を目指す合理的で持続可能な方針によって、この取り組みを支えています。弊社の環境保全活動の詳細については、こちらをご覧ください：<https://sckt.tech/recycling>

重要情報 - 安全性、適合性、保証について

安全性と取り扱いについて

ユーザーガイドの「安全性と取り扱い」セクションをご覧ください：<https://sckt.tech/downloads>

法規制遵守について

ソケットモバイルのバーコードスキャナーに関する規制情報、認証、および適合マークの詳細は、こちらの「法規制遵守」ページをご覧ください：[scketmobile.com/regulatory-compliance](https://sckt.tech/regulatory-compliance)

ICおよびFCC準拠に関する声明

このデバイスは、カナダ産業者のライセンス免除BSS規格に準拠しており、FCC規格第15条に準拠しています。

動作は以下の2つの条件に従うものとします：

- (1) このデバイスは干渉を引き起こす可能性があります。
- (2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、いかなる干渉も受け入れられなければならない。

EU準拠に関する声明

ソケットモバイルは、当該ワイヤレス機器が基本的要件およびその他の関連規定に準拠していることをここに宣言します。欧州連合内での販売を目的とした製品にはCEマークが表示されており、これは以下の該当する指令および欧州規格 (EN) に適合していることを示しています。これらの指令またはENの改正も適用されます：

以下の欧州指令に準拠しています：

- 低電圧指令 (Low Voltage Directives) : 2014/35/EU
- 無線機器指令 (RED Directive) : 2014/53/EU
- 電磁両立性指令 (EMC Directive) : 2014/30/EU
- RoHS指令 : 2015/863
- 電気電子機器廃棄物指令 (WEEE) : 2012/19/EC

バッテリーと電源

バーコードリーダーには充電式バッテリーが内蔵されています。不適切に取り扱えば、火災や化学的な火傷の危険があります。車内など、内部温度が60℃を超える場所での充電や使用は避けてください。

限定保証の概要

ソケットモバイル株式会社では、本製品が正常な使用およびサービスのもとで、購入日から1年間、材料および製造上の欠陥に対して保証をしております。製品はソケットモバイルの認定販売代理店、販売店、またはソケットモバイルの公式ウェブサイト (scketmobile.com/jp) のSocketStoreから新品で購入する必要があります。中古品および非認定チャネルで購入された製品は、この保証の対象外です。保証の権利は、現地の消費法で定められた権利に加えて提供されます。保証請求の際には、購入証明書の提示を求められる場合があります。

保証情報の詳細については：<https://sckt.tech/socketcare>



2025年5月

6430-00425A